

STK

Transporter 1

Manual de utilizare



Cuprins

Bine ati venit!.....	3
1 Măsuri de siguranță.....	3
1.1 Informații privind certificarea ratei de absorbție specifică (SAR)	3
1.2 Declarația ROHS	3
1.3 Eliminarea corectă	4
1.4 Declarația de conformitate a UE	4
1.5 Utilizarea telefonului în siguranță	4
2 Începeți	6
2.1 Conectați-vă la contul dvs.	6
2.2 Aplicațiile dvs.	8
2.3 Ecranul dvs. inițial	8
2.4 Funcția de ecran separat / multi-fereastră	9
3 Personalizați dispozitivul STK	10
3.1 Particularizarea ecranelor de start	10
3.2 Gestionați setările	11
3.3 Afișaj	11
3.4 Profil sunet și notificare / audio	11
4 Utilizați tastatura	14
5 Acces control	17
6 Distribuți și stocați conținut.....	21
7 Mai multe despre aplicații.....	22
7.1 Magazin Play	22
7.2 Gmail	22
7.3 Camera	22
7.4 Fotografii	23
7.5 Contacte	23
7.6 Calendar	23
7.7 Radio FM	24
8 Accesibilitate.....	25

Bine ati venit !

Vă rugăm citiți aceste informații înainte de a folosi telefonul. Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de neînțelegerea informațiilor din acest manual . Ne rezervăm dreptul de a revizui și schimba descrierea acestui produs, software-ul și manualul de utilizare fără obligația de a notifica utilizatorii despre aceste revizui și modificări. Acest manual se referă la utilizarea de către dumneavoastră a acestui telefon și nu este o aprobare a oricaror accesorii. Fotografiiile sunt doar pentru referință. Ar putea exista mici diferențe între aspectul telefonului, cheilor și conținutul afișajului utilizat în acest manual și cele ale telefonului dumneavoastră . Unele caracteristici introduse în acest manual sunt dependente de rețeaua sau de abonament. Vă rugăm contactați furnizorul de servicii.

1. Măsurile de siguranță

Citiți aceste informații înainte de a folosi dispozitivul dumneavoastră mobil, în caz contrar ar putea rezulta vătămări corporale sau dispozitivul dumneavoastră să nu respecte legile locale .

1.1 Informații specifice privind certificatul ratei de absorbție (RAS).

Acest dispozitiv îndeplinește orientări internaționale de expunere la undele radio.

Mobilul dumneavoastră este conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio recomandate de orientările internaționale. Orientările sunt elaborate de o organizație științifică independentă (ICNIRP) și include o marjă de siguranță substanțială, menite să asigure sănătatea tuturor persoanelor indiferent de vârstă și sănătate. Indicațiile privind expunerea la undele radio folosesc o unitate de măsură cunoscută ca rata de absorbție specifică sau RAS. Limita pentru dispozitivele mobile este de 2.0W / kg.

Notă: consultați ghidul utilizatorului rapid pentru valorile SAR ale aparatului.

CE SAR Value
Head SAR: 0.294W/Kg
Body SAR: 0.854W/Kg

Testul SAR uzat pe corp a fost efectuat la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta liniile directoare privind expunerea la radiofrecvență în timpul operațiilor purtate pe corp, dispozitivul ar trebui să fie poziționat cel puțin la această distanță față de corp. Pentru mai multe informații despre certificarea dispozitivelor SAR, vă rugăm să ne contactați centrul de service: www.stklife.com.

1.2 Declarația ROHS

Declarație de conformitate cu cerințele regulilor de gestionare a deșeurilor electronice, 2011 (adoptat de notificarea S.O.1035 (E) a Ministerului Mediului și Pădurilor).

Produsul este în conformitate cu cerințele regulii 13 din Regulamentul privind e-deșeurile. Conținutul substanță periculoasă, cu excepția aplicațiilor enumerate în SCHEMA II a regulilor privind deșeurile electronice:

1. Plumb (Pb) - nu depășește 0,1% din greutate;
2. Cadmiu (Cd) - nu depășește 0,01% în greutate;
3. Mercur (Hg) - nu depășește 0,1% din greutate;
4. Crom hexavalent (Cr6 +) - nu depășește 0,1% din greutate;

5. bifenili polibromurați (PBB) - nu mai mari de 0,1% din greutate;
6. Difenil eteri polibromurați (PBDE) - nu mai mari de 0,1% din greutate.

1.3 Eliminarea corectă



(Deșeuri de echipamente electrice și electronice). Acest marcaj pe produs, accesorii sau literatură indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, setul cu cască, cablul USB) nu trebuie aruncate la deseuri de uz casnic.. Acest EEE respectă RoHS.



Acest marcaj de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu ar trebui să fie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere

1.4 Declarația de conformitate a UE

Santok Ltd, Unitatea L Braintree Industrial Estate, Braintree Road, Middlesex, HA4 0EJ, Marea Britanie. Santok Ltd declară că: toate seturile de teste au fost efectuate și ca produsul este în conformitate cu toate cerințele esențiale. Directiva R & TTE 1995/5 / CE.

1.5 Utilizarea telefonului în siguranță



Pe drum. Utilizarea unui telefon în timp ce conduceți este ilegală în multe țări. Urmați legile locale și conduceți în siguranță în orice moment.



În apropierea tehnologie electronice sensibilă. Nu utilizați telefonul în apropierea echipamentelor electronice sensibile - în special a dispozitivelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace - ca atare ar putea duce la defecțiuni. De asemenea, poate interfera cu funcționarea detectoarelor de incendiu și a altor controale automate. Pentru mai multe informații despre modul în care telefonul afectează stimulatoarele cardiace sau alte echipamente electronice, contactați producătorului sau distribuitorului local. Telefonul dvs. poate cauza interferențe atunci când este utilizat în apropierea televizoarelor, radiourilor sau echipamentelor de birou automatizate.



În timpul unei călătorii cu avionul. Telefonul dvs. poate provoca interferențe cu echipamentul aeronavei. Prin urmare, este esențial să nu utilizați telefonul în timpul zborului. Telefonul dvs. poate provoca interferențe cu echipamentul aeronavei. Prin urmare, este esențial să respectați reglementările companiilor aeriene. În plus, dacă personalul companiei aeriene vă cere să opriți telefonul sau să dezactivați funcțiile sale wireless, vă rugăm să faceți cum se spune respectați reglementările companiilor aeriene.



În spital. Telefonul dvs. poate interfera cu funcționarea normală a echipamentului medical. Urmați toate reglementările spitalului și opriți-l când vi se solicită avertizări sau personal medical.



La o stație de benzină. Nu utilizați telefonul la stațiile de benzină. Undele radio transmise de semnalul wireless al telefonului dvs. pot provoca scantei în combustibil. De fapt, este întotdeauna mai bine să opriți ori de câte ori vă aflați lângă combustibili, produse chimice sau explozivi.



În jurul apei. Păstrați telefonul departe de apă (sau de orice alt lichid). Nu este un model impermeabil la apă.



Reparații. Nu încercați niciodată să vă reparați telefonul mobil. Lăsați asta profesioniștilor. Reparațiile neautorizate ar putea încălca termenii dvs. de garanție.



Antena stricată. Nu utilizați telefonul dacă antena este deteriorată, deoarece ar putea provoca vătămări.



În jurul copiilor. Nu păstrați telefonul mobil la îndemâna copiilor. Nu ar trebui să fie folosit ca jucărie și ar putea să nu fie bun pentru sănătatea lor.



Accesorii originale. Utilizați numai accesoriile originale furnizate împreună cu telefonul sau cele aprobate de producător. Utilizarea accesoriilor neautorizate pot afecta performanțele, pot duce la pierderea garanției, pot încălca reglementările naționale privind utilizarea telefoanelor mobile, sau chiar provoca vătămări.



Lângă explozivi. Opriti telefonul în sau în apropierea zonelor unde sunt folosite materiale explozive. Respectați întotdeauna legile locale și opriți-vă telefonul la cerere.



Apeluri de urgență. Pentru a efectua un apel de urgență, telefonul trebuie să fie pornit și într-o zonă în care există acoperire în rețea. Apelați numărul național de urgență și apăsați pe "trimite". Explicați exact unde vă aflați și nu închideți până când nu a sosit ajutorul.

Notă: Este posibil ca un anumit telefon mobil să nu accepte neapărat toate funcțiile descrise în acest manual datorită rețelei sau radioului pot apărea probleme de transmisie. Unele rețele chiar nu suportă serviciul de apel de urgență. Prin urmare, nu vă bazați exclusiv pe telefonul mobil pentru comunicații critice, cum ar fi primul ajutor. Consultați operatorul de rețea locală



Temperatura de lucru. Temperatura de lucru pentru telefon este între 0 și 40 grade Celsius. Nu utilizați telefonul în afara intervalului. Utilizarea telefonului la temperaturi prea mari sau prea scăzute poate cauza probleme.



La un volum foarte mare, ascultarea prelungită a unui telefon mobil vă poate afecta auzul.

2. Începeți

Când porniți pentru prima oară telefonul STK, veți vedea un ecran de întâmpinare. Alegeți limba dorită și atingeți săgeata pentru a continua.

2.1 Conectați-vă la contul dvs.

Când vi se solicită, conectați-vă cu Contul dvs. Google sau creați unul. Conectarea vă permite să accesați imediat tot ce este asociat cu Contul Google, cum ar fi Gmail, contacte și Calendar.

SFAT: Dacă aveți un alt dispozitiv STK, funcția Tap & Go vă permite să configurați rapid un nou dispozitiv STK doar prin menținerea

doă dispozitive STK spate în spate și alunecând lent una în sus și în jos împotriva celeilalte. Conturi Google și aplicațiile care au fost deja copiate în siguranță vor fi copiate automat pe noul dispozitiv STK. O adresă de e-mail utilizată pentru oricare dintre următoarele contează ca un Cont Google:

- Gmail
- YouTube
- Google Play
- Aplicații Google
- AdWords
- Orice alt produs Google

Când vă conectați, puteți obține cu ușurință toate aplicațiile pe care le-ați achiziționat pe Google Play pe noul dvs. STK dispozitiv. Toate e-mailurile, contactele, evenimentele din calendar și alte date asociate aceluși cont sunt sincronizat automat cu dispozitivul dvs. STK. De exemplu, dacă schimbați numărul de telefon al unui prieten pe telefon, această modificare apare și pe tabletă și pe orice computer pe care sunteți conectat (ă) la contul dvs. Google.

IMPORTANT: Asigurați-vă că vă amintiți parola pe care o utilizați pentru a vă conecta la dispozitivul dvs. STK altfel nu îl veți putea accesa. Chiar dacă efectuați o resetare din fabrică, vi se va solicita să introduceți parola pe care ați utilizat-o pentru semnare în acest dispozitiv STK.

Aveți mai multe conturi Google? Puteți adăuga mai târziu alte conturi din **Setări > Personale > Conturi**. De asemenea, puteți adăuga utilizatori invitați prin **Setări > Dispozitiv > Utilizatori**.

Trimiteți un mesaj text (SMS)

Pentru a trimite un SMS de la un telefon STK:

1. Apăsați pictograma Messenger de pe ecranul de întâmpinare.
2. Atingeți pentru a crea un mesaj nou.
3. În partea de sus a ecranului, introduceți un număr de telefon sau un nume de contact, introduceți mesajul, apoi atingeți.

Pentru a schimba aplicația implicită de mesagerie, deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați pentru mesagerie și schimbați-vă aplicația preferințele din Setări pentru acea aplicație.

Sună

Utilizând un telefon STK, puteți efectua apeluri din aplicația Telefon, din aplicația Contacte sau din alte aplicații sau widget-uri care afișează informații de contact. Ori de câte ori vedeți un număr de telefon, puteți să-l atingeți de obicei pentru a apela.

Pentru a efectua un apel către unul dintre persoanele dvs. de contact:

1. Atingeți pictograma Telefon pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile.
2. Pentru a alege pe cineva care să sune, să deruleze sau să caute. Dacă tastatura este în cale, atingeți butonul Înapoi .
3. Pentru a efectua un apel, atingeți numele persoanei de contact.

Pentru a vizualiza apelurile recente, atingeți fila Recente. Pentru a utiliza tastatura, atingeți butonul tastaturii.

SFAT: ID-ul apelantului de către Google identifică numerele de intrare și de ieșire, chiar și pentru apelanții pe care nu l-ați salvat în aplicația Contacte.

Trimite un email

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și a scrie e-mailuri din contul dvs. Gmail sau din alte adrese de e-mail.

1. Atingeți Gmail pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile.
2. Dacă v-ați conectat deja la un cont Gmail în timpul configurării, e-mailul dvs. va fi sincronizat cu dispozitivul dvs. STK.

În caz contrar, adăugați adresa dvs. de e-mail acum.

Fă o poză

Pentru a face o fotografie:

1. Deschideți Camera cu pictograma
2. Încadrați imaginea.
3. Atingeți pictograma de captură de sub zona de imagine pentru a face fotografia.

Pentru a vedea fotografia pe care tocmai ați făcut-o, faceți clic pe imaginea din colțul din dreapta jos.

Setări rapide

Utilizați setările rapide pentru a modifica cu ușurință setările utilizate frecvent, cum ar fi activarea serviciului Wi-Fi. Pentru a deschide setările rapide, glisați în jos din partea de sus a ecranului cu două degete. Pentru a modifica o setare, atingeți pictograma:

- Luminozitatea ecranului: Glisați pentru a micșora sau a crește luminozitatea ecranului ecran.
- Rețea Wi-Fi: activați sau dezactivați Wi-Fi sau deschideți meniul de setări Wi-Fi.
- Setări Bluetooth: Activează sau dezactivează Bluetooth sau deschide Bluetooth setări.

Nu deranjați: activați sau dezactivați nu deranjați sau deschideți corespondența setări. Nu deranjează tăcerea dispozitivului dvs. STK, astfel încât acesta să nu facă sunet sau să vibreze când nu doriți.

- Date celulare: Atingeți pentru a vedea utilizarea datelor mobile și pentru a o activa sau dezactiva.
- Mod avion: activați sau dezactivați modul avion. Modul avion înseamnă că telefonul dvs. nu se va conecta la Wi-Fi sau un semnal celular, chiar dacă unul este disponibil.
- Auto-rotire: Blocați orientarea dispozitivului STK în modul portret sau peisaj.
- Lanternă: Porniți sau opriți lanterna.

2.2 Aplicațiile dvs.

Pentru a vedea toate aplicațiile, atingeți în bara Preferințe de pe orice ecran de pornire. Aici puteți vedea toate aplicațiile, inclusiv cele care vin împreună cu telefonul sau tableta dvs. și cu cele pe care dvs. descărcați pe Google Play. Puteți muta pictogramele de aplicații în oricare din ecranele dvs. de pornire.

Din **Toate aplicațiile**, puteți:

Explorați aplicațiile. Glisați în sus și în jos de pe ecranul Toate aplicațiile

- Deschideți o aplicație. Atingeți pictograma sa.
- Căutați aplicații. Introduceți numele aplicației pe care o căutați în bara Aplicații de căutare
- Plasați o pictogramă de aplicație pe ecranul inițial. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației, glisați degetul și ridicați degetul și plasați pictograma în ecranul inițial dorit.
- Obține mai multe aplicații. Atingeți Google Play în lista de pictograme pentru aplicații.

Pentru a vedea informații despre o aplicație de pe ecranul Toate aplicațiile, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul spre partea de sus de pe ecran și abandonați aplicația peste informațiile despre aplicație.

SFAT: Unele aplicații vă pot afecta datele sau dispozitivul dvs. STK. Google verifică în permanență aplicațiile pentru a identifica și vă avertizează despre aplicațiile dăunătoare.

2.3 Ecranul Acasă

După ce terminați configurarea dispozitivului STK, ecranul principal de pornire apare pentru prima dată. Aici poți adăuga pictograme și widget-uri pentru aplicații (o vizualizare "la o privire" a celor mai importante informații ale unei aplicații) în casa dvs.

- Pentru a vă deplasa între ecranele de întâmpinare, glisați spre stânga sau spre dreapta.
- Pentru a vedea notificările, glisați în jos din partea de sus a ecranului cu un singur deget.
- Pentru a deschide setările rapide - setările utilizate frecvent - glisați în jos de la partea de sus a ecranului de două ori cu un deget sau o dată cu două degete.
- Pentru a deschide Setări, glisați în jos din partea de sus a oricărui ecran cu două degete sau glisați de două ori cu unul apoi atingeți pictograma Setări din partea dreaptă sus.
- În ecranul de întâmpinare, atingeți Google în partea de sus a ecranului sau spuneți "Ok Google" pentru a căuta, trimite mesaje, cereți instrucțiuni sau dați alte instrucțiuni.

Bara de stare. Bara de stare se află chiar în partea superioară a ecranului. În dreapta, puteți vedea intensitatea semnalului Wi-Fi și a semnalului mobil, cât de mult este lăsat acumulatorul și timpul. În partea stângă, puteți vedea ce aplicații v-au trimis notificări.

Gestionați durata de viață a bateriei.

Bara de stare indică cantitatea de baterii rămase, dar puteți vedea și procentajul exact și durata aproximativă de viață a bateriei rămase. Glisați în jos din partea de sus a ecranului, atingeți bara de stare, apoi atingeți bateria. Bateria dispozitivului dvs. STK este construită pentru a vă aduce în timpul zilei. Când este aproape de epuizare, economizorul bateriei android economisește energia bateriei, astfel încât să puteți efectua în continuare apeluri și să trimiteți mesaje SMS. Pentru a activa bateria salvați-l sau configurați-l pentru a porni automat, accesați **Setări > Dispozitiv > Baterie > meniu > Baterie economizor**.

Bazele navigării

În partea de jos a ecranului dispozitivului STK, veți găsi o bară de navigare cu aceste trei butoane:

Inapoi. Deschide ecranul anterior în care lucrați, chiar dacă se afla într-o altă aplicație. Odată ce v-ați întors la ecranul inițial, nu mai puteți reveni.

Acasa. Se întoarce la ecranul principal. Pentru a obține sugestii pe baza ecranului pe care îl vizualizați în prezent, atingeți și mențineți apăsat acest buton

Prezentare generală. Deschide o listă de imagini miniatură ale ecranelor cu care ați lucrat recent. Pentru a deschide una, atingeți-o. Eliminați un ecran din listă, glisați-l spre stânga sau spre dreapta sau atingeți X.

2.4 Funcția de ecran separat / Multi fereastră

Cu această funcție puteți utiliza două aplicații în același timp; de exemplu, veți putea vorbi în timp ce urmăriți videoclipul dvs. preferat pe YouTube. (după cum se arată în imaginea de pe ecran atașată mai jos).

Pentru a lansa acest mod de difuzare, trebuie să aveți cel puțin o aplicație deschisă. Atingeți și țineți apăsată pictograma "aplicații recente", care este și pictograma meniu care va afișa toate aplicațiile deschise. Acum țineți și trageți aplicația dorită în sus, aceasta va acoperi jumătate din ecranul dvs. Apoi puteți selecta altul din pictograma aplicațiilor recente, care va umple spațiul rămas de pe ecran.

3 Personalizați dispozitivul dvs. STK

3.1 Particularizați ecranele de întâmpinare

Asigurați-vă că ecranul dvs. acasă se simte ca acasă. Puteți modifica imaginea de fundal, puteți adăuga aplicații sau widget-uri sau puteți adăuga ecrane de start suplimentare la dreapta.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Atingeți și țineți apăsat fundalul, apoi atingeți fundaluri.
2. Glisați din dreapta în stânga pentru a alege o imagine de fundal. Sau alegeți o imagine din fotografii sau descărcări.

Pentru a adăuga un alt ecran de pornire, glisați spre cel mai din dreapta ecran și trageți o aplicație sau un widget la marginea dreaptă.

Pentru a adăuga o aplicație pe ecranul inițial:

1. Mergeți la ecranul de pornire unde doriți să plasați aplicația.
2. Atingeți Toate aplicațiile.
3. Glisați în jos pentru a găsi aplicația dorită.
4. Atingeți și mențineți apăsată aplicația până când apare ecranul inițial, glisați-l în poziție și ridicați degetul.

Un widget oferă o vizualizare rapidă sau o modalitate de a accesa informații despre o aplicație pe ecranul dvs. de pornire, cum ar fi ceas de dimensiuni mai mari sau o vizualizare de cărți, muzică sau filme din biblioteca dvs. Google Play. Pentru a adăuga un widget:

1. Atingeți și mențineți fundalul, apoi atingeți Widget-uri.
2. Glisați în jos pentru a explora widget-urile disponibile.
3. Pentru a muta o aplicație sau un widget într-o altă poziție:
4. Apăsați și țineți apăsată pictograma.
5. Glisați degetul în noua poziție.
 - Pentru a vă deplasa între ecranele de întâmpinare, glisați spre marginea ecranului.
 - Pentru a bate o altă pictogramă în afară, glisați cu degetul încet în ea.
6. Ridicați degetul.

Pentru a elimina o pictogramă de aplicație din ecranul inițial, fără a o elimina definitiv de pe dispozitivul dvs. STK, atingeți-l și mențineți-o, glisați degetul spre partea de sus a ecranului și plasați aplicația peste eliminați în partea superioară stânga.

Pentru a dezinstala permanent o aplicație de pe dispozitivul dvs. STK, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul spre partea de sus a acestuia și lăsați aplicația peste. Dezinstalați pictograma din partea dreaptă sus. (Acest lucru nu este valabil pentru toate aplicațiile.) În partea de jos a fiecărui ecran de pornire, veți găsi tava preferate: o altă modalitate rapidă de a ajunge la aplicațiile dvs.

Pentru a glisa o aplicație în sau din tava preferată sau oriunde altundeva de pe ecranul de întâmpinare, atingeți și mențineți-o, apoi mutați-l cu degetul spre locul în care doriți.

În partea de sus a aplicației toate aplicațiile, veți vedea sugestiile aplicației: recomandări pentru aplicațiile pe care ați putea dori să le lansați. Trageți o aplicație din sugestiile aplicației pe ecranul de pornire, atingeți-o și mențineți-o, apoi mutați-o cu degetul unde o vrei.

3.2 Gestionarea setărilor

Setările controlează setările core pentru Android pentru rețele, hardware, locație, securitate, limbă, conturi și altele. Cea mai rapidă modalitate de a ajusta setările de sistem pe care le accesați frecvent, cum ar fi Wi-Fi sau luminozitatea, este prin setări rapide. Puteți controla multe alte setări pentru dispozitivul dvs. STK și pentru cont, prin deplasarea în jos din partea de sus a acestuia și atingerea . Acestea sunt principalele tipuri de dispozitive STK sau setările de cont disponibile. Accesați link-urile pentru a vedea articole de ajutor asociate.

- Wireless și rețele: Wi-Fi, Bluetooth, utilizarea datelor și setările conexe.
- Dispozitiv: Sunet, baterie, stocare, somn și alte setări de afișare.
- Locație
- Securitate: parole și certificate, blocare ecran și surse de instalare a aplicațiilor.
- Conturi Google: Ajustați preferințele pentru conturile și serviciile Google, inclusiv pentru conectare și administrare date.
- Introducere limbă
- Opțiuni de backup și resetare
- Sistem: Informații privind data, ora, accesibilitatea și dispozitivul.

Cele mai multe aplicații includ, de asemenea, propriile setări, de obicei disponibile din meniul din partea stângă sus a paginii sau din **meniul > Setări**.

Pentru a schimba setările de afișare pe dispozitivul dvs. STK:

1. Accesați **Setări > Dispozitiv > Afișaj**.
2. Alegeți dintre următoarele setări. Unele dintre aceste setări pot varia în funcție de modelele STK. Toate pot afecta durata de viață a bateriei.

3.3 Afișaj

Pentru a schimba setările de afișare pe dispozitivul dvs. STK:

1. Accesați **Setări > Dispozitiv > Afișaj**.
 2. Alegeți dintre următoarele setări. Unele dintre aceste setări pot varia în funcție de modelele STK. Toate pot afecta durata de viață a bateriei.
- Nivel luminozitate: Deplasați cursorul pentru a regla nivelul luminozității dispozitivului STK.
 - Dimensiune font: atingeți pentru a selecta butonul radio corespunzător pentru a seta dimensiunea fontului dorită.
 - Odihna: schimbați cât timp este nevoie ca ecranul dispozitivului STK să devină negru atunci când nu îl utilizați.

Aflați mai multe despre Setările de repaus.

- Daydream: Creați screensaver-e care afișează fotografiile, fundaluri colorate și multe altele atunci când dispozitivul STK se încarcă.

3.4 Sunet și notificări/Profiluri audio.

Pentru a modifica setările de sunet și de notificare de pe dispozitivul dvs. STK, accesați **Setări > Dispozitiv > notificare / profil audio**. Notificările vă avertizează cu privire la sosirea de mesaje noi, evenimente de calendar și alarme, precum și în curs de desfășurare evenimente, cum ar fi descărcări:

- Nu deranja. Aceste setări vă permit să controlați ce notificări au loc în anumite momente de la zi sau în zile diferite ale săptămânii. De asemenea, puteți să vă opriți dispozitivul astfel încât acesta să nu facă

sunet sau vibrații când nu doriți. De exemplu, puteți primi notificări numai despre apeluri și mesaje de la închideți contactele sau tăiați automat notificările pe timp de noapte sau în timpul evenimentelor.

- Notificări. Modificați setările de notificare în mod individual pentru aplicații, cum ar fi Gmail. Setarea de sub când dispozitivul este blocat, va avea întotdeauna prioritate față de setarea pentru o aplicație individuală.

- Accesul la notificare. Vedeți ce aplicații pot accesa notificările dvs.

- Schimbați tonul de apel pe dispozitivul STK.

Setări > Dispozitiv > Sunet și notificare / Profil audio > General > > Editare > Tonuri de apel > Stocare media.

Asigurați-vă că selectați Media Storage pentru a vă oferi o listă cu tonuri de apel. Când apare o notificare, pictograma sa apare în partea de sus a ecranului. Se afișează pictogramele pentru notificările în așteptare în stânga și pictogramele de sistem care afișează semnalul Wi-Fi, semnalul purtătorului mobil sau intensitatea bateriei se află pe dreapta: Pentru a vedea notificările care corespund pictogramelor din stânga, glisați în jos cu un deget.

SFAT: Puterea semnalului Wi-Fi și a semnalelor mobile sunt indicate în partea de sus a ecranului de zona albă în pictogramele corespunzătoare. Pentru a vedea dacă rețeaua Wi-Fi selectată are o conexiune completă la Internet, deschideți setările rapide prin deplasarea în jos din partea de sus a ecranului. În Setări rapide numai, zonele albe din indicatorii Wi-Fi sau de semnal mobil indică puterea semnalului unei conexiuni normale la Internet.

Anumite notificări pot fi extinse pentru a afișa mai multe informații, cum ar fi previzualizările prin e-mail sau evenimentele din calendar. Cel de sus sunt extinse atunci când este posibil. Pentru a extinde o notificare, plasați un deget în interiorul lui și glisați în jos încet. Pentru a deschide aplicația înrudită, atingeți notificarea. Unele notificări vă permit, de asemenea, să luați anumite acțiuni atingând pictogramele din cadrul notificării. De exemplu, notificările calendar vă permit să amânați (să vă reamintim mai târziu) sau să trimiteți e-mailuri la alți invitați. Când ați terminat cu o notificare, glisați-o departe. Pentru a elimina toate notificările, atingeți respingeți în partea de jos a listei de notificări.

4 .Utilizați tastatura

SFAT: Pentru a selecta o altă limbă de tastatură decât limba engleză, accesați Setări > Personal > Limbă și introducere.

Introduceți și editați text .Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text.

Unele aplicații deschid automat tastatura. În altele, mai întâi trebuie să atingeți unde doriți să tastați.

Editarea de bază

Modificați unde doriți să tastați

- Atingeți cursorul, apoi atingeți și glisați fila care apare sub ea în noua poziție.

Selectați textul

- Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți dublu în text.

- Cel mai apropiat cuvânt evidențiază, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Glisați filele pentru a schimba imaginea.

Ștergeți textul

- Atingeți tasta Ștergere pentru a șterge caracterele înaintea cursorului sau a textului selectat.

Introduceți litere mari

- Pentru a trece la majuscule pentru o literă, atingeți o dată tasta Shift.

- De asemenea, puteți atinge și menține apăsată tasta Shift în timp ce introduceți sau puteți să atingeți tasta Shift și să glisați la o altă cheie.
- Când eliberați cheia, reapare literele minuscule.

Rotiți majuscule

- Atingeți dublu sau atingeți și mențineți apăsată tasta Shift astfel încât să se schimbe. Atingeți din nou tasta Shift pentru a reveni la litere mici.

Modificați capitalizarea cuvintelor

- Dacă doriți să modificați rapid capitalizarea unui cuvânt pe care l-ați introdus deja, selectați-l și atingeți Tasta Shift.
- Veți avea opțiunea de a capitaliza cuvântul sau de a schimba cuvântul care va fi scris cu majuscule. Tastați un simbol sau un caracter
- Pentru a comuta la tastele de simbol pentru un singur cuvânt, atingeți tasta simbol 123 o dată.
- De asemenea, puteți atinge și menține apăsată tasta simbol 123 în timp ce introduceți sau puteți atinge simbolul? 123 și glisați către o altă tastă. Când eliberați cheia, vor apărea din nou tastele cu litere.

Vizualizați mai multe simboluri și caractere

- Atingeți și mențineți simbolurile sau caracterele pentru a obține caractere accentuate sau simboluri suplimentare.

Taie, copiați, lipiți

- Selectați textul pe care doriți să îl tăiați sau să îl copiați. Apoi, atingeți Decupare sau Copiere. Odată ce textul este copiat, atingeți unde vă aflați și doriți să lipiți textul și alegeți Paste. Dacă doriți să înlocuiți alt text cu textul copiat, evidențiați textul, apoi atingeți Paste. În unele dispozitive pot apărea pictograme pentru tăiere, copiere și lipire.

Emoji

Utilizați tastatura Google pentru a alege dintr-o varietate de imagini mici, colorate, folosite pentru a exprima emoțiile (cunoscute ca emoji) pentru a adăuga unele distracție la mesajele tale. Glisați degetul pe fața fericită pentru a afișa emoji. Veți vedea un panou ca acesta. Pentru a vă deplasa între categorii, glisați spre stânga sau spre dreapta sau atingeți simbolurile din partea de sus. Pentru a tasta un emoji, atingeți-l. Utilizați sugestiile următoarelor cuvinte:

1. Atingeți locația în care doriți să introduceți text.
2. Începeți să scrieți un cuvânt. Când cuvântul dorit este afișat într-o listă de deasupra tastaturii, atingeți-l.
3. Continuați să atingeți cuvintele dacă nu apare pe cel dorit. Dacă da, tastați-l. Android continuă să sugereze cuvinte pe măsură ce tastați.

Pentru a schimba tastatura și metodele de introducere, accesați **Setări > Personal > Limbă și introducere**. Pentru a activa sau a dezactiva sugestiile următoarelor cuvinte, accesați **Setări > Personal > Limbă și introducere > Tastatură & metode de introducere > Tastatură Google > Corecție text > Sugestii de cuvinte următoare**.

Gesture Typing

Gesture Typing funcționează cel mai bine pentru limba engleză. Calitatea diferă pentru alte limbi, iar altele nu o acceptă încă. Pentru a introduce un cuvânt utilizând Gesture Typing:

1. Atingeți locația unde doriți să tastați pentru a deschide tastatura.

2. Glisați încet degetul peste literele cuvântului pe care doriți să-l introduceți.

3. Ridicați degetul atunci când cuvântul dorit este afișat în previzualizarea plutitoare sau în mijlocul benzii de sugestie. Pentru a selecta una dintre celelalte cuvinte din banda de sugestii, atingeți-o.

Utilizați Gesture Typing fără bara de spațiu

Când utilizați Gesture Typing, nu este nevoie să utilizați bara de spațiu - continuați să glisați degetul peste literele pe care doriți să le introduceți, apoi ridicați degetul pentru a porni cuvântul următor. Pentru a schimba setările Gesture Typing, **accesați Settings> Personal> Language & input> Tastaturi> Tastatură Google> Tastarea gesturilor.**

Dicționarele tastaturii

Pentru a gestiona dicționarele tastaturii, accesați **Setări> Personal> Limbă și introduceți.**

Dicționar personal

Adăugați propriile cuvinte în dicționarul dvs. personal astfel încât dispozitivul să le memoreze. Pentru a adăuga un cuvânt sau inclusiv o scurtătură opțională, accesați **Setări> Personal> Limbă și introducere> Personal>dicționar** și limba dicționarului pe care doriți să îl modificați, apoi alegeți "Adăugați" și tastați cuvântul. Când utilizați comanda rapidă opțională atunci când tastați, cuvântul sau fraza dvs. apare ca o opțiune în cuvinte sugerate de deasupra tastaturii.

5. Acces control

Gestionați conturile pe dispozitivul dvs. STK. Puteți adăuga conturi astfel încât informațiile asociate acelor conturi să se sincronizeze automat cu telefonul dvs. STK . Va trebui să configurați un cont pe dispozitiv dacă doriți să primiți e-mailuri sau să primiți aplicații Google Play. De asemenea, puteți adăuga mai mulți utilizatori pentru dispozitivul dvs. STK, dacă, de exemplu, mai multe persoane împărtășesc un dispozitiv. adăugareutilizatorilor diferă de adăugarea conturilor. Fiecare utilizator are setări separate și nu poate accesa conturile altor utilizatori, în timp ce un singur utilizator poate avea mai multe conturi și poate schimba cu ușurință între ele.

Adăugați un cont

1. Accesați **Setări> Personal> Conturi.**

2. Atingeți Adăugare cont.

3. Atingeți tipul contului pe care doriți să îl adăugați. Este posibil să puteți alege dintre opțiuni precum Google, Personal (IMAP) sau Personal (POP3). Dacă nu sunteți sigur dacă doriți să alegeți IMAP sau POP3, încercați IMAP primul.

4. Pentru a adăuga Contul Google, atingeți Google. Când vă conectați cu un Cont Google, toate mesajele de e-mail, contactele, evenimentele din calendar și alte date asociate acelu cont sunt sincronizate automat cu dispozitivul dvs.

5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contul.

6. Pentru a modifica setările oricărui conturi pe care le-ați adăugat:

7. Accesați **Setări> Personal> Conturi.**

8. Selectați-vă contul. Dacă utilizați un cont Google, atingeți Google și apoi contul dvs.

Eliminați un cont

Când eliminați un cont pe care l-ați adăugat pe dispozitivul dvs. STK, tot ceea ce este asociat acestuia inclusiv e-mail, contacte și setări va fi sters.

Pentru a elimina un cont de pe dispozitiv:

1. Determinați dacă contul pe care doriți să-l eliminați este contul pe care l-ați utilizat pentru configurarea dispozitivului dvs. STK. Dacă nu, mergeți la pasul 2 și urmați instrucțiunile. Resetați dispozitivul la setările din fabrică, în loc să urmați pașii de mai jos. Acest lucru șterge toate datele de pe dispozitiv. Aflați cum să efectuați o resetare a datelor din fabrică pe dispozitivul dvs. STK.

2. Accesați **Setări**> **Personal**> **Conturi**.

3. Atingeți numele contului pe care doriți să îl eliminați. Dacă utilizați un cont Google, atingeți Google și apoi contul dvs. Când vă deconectați de la Contul dvs. Google, toate mesajele de e-mail, persoanele de contact, evenimentele Calendar și alte date asociate cu acel cont nu se mai sincronizează automat cu dispozitivul.

4. Atingeți meniul din colțul din dreapta sus al ecranului.

5. Atingeți **Eliminare cont**.

Distribuiți dispozitivul STK cu alți utilizatori

Puteți partaja cu ușurință dispozitivul cu familia și prietenii, creând un spațiu de utilizator separat pentru fiecare persoană. Fiecare utilizator poate configura propriile ecrane de pornire personalizate, conturi, aplicații, setări și multe altele. Trebuie să fii proprietarul dispozitivului pentru a adăuga utilizatori. Pentru a adăuga un utilizator nou:

1. Accesați **Setări**> **Dispozitiv**> **Utilizatori**.

2. Atingeți **Adăugare utilizator**, apoi atingeți **OK**.

Dacă utilizatorul este în jur : atingeți **Setare acum** și veți fi duși la ecranul de blocare. Selectați utilizator nou, deblocați ecranul și permiteți-i să își configureze Contul Google și alte detalii. Dacă noul utilizator nu este în jur: atingeți **Nu acum**. Un utilizator nou va apărea în listă. Data viitoare când ești cu utilizatorul, reveniți la lista de utilizatori și selectați **Utilizator nou** sau faceți clic pe imaginea utilizatorului de pe ecranul de blocare. După ce un utilizator este configurat, când accesați ecranul de blocare, veți vedea o două fotografie sau un avatar de profil de utilizator bara de stare. Pentru a alege un utilizator, atingeți imaginea și deblocați ecranul.

Schimbați utilizatorii

Pentru a schimba utilizatorii, glisați de două ori din partea de sus a oricărui ecran pentru a deschide **Setări rapide**. Atingeți imaginea utilizatorului din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi atingeți imaginea celuilalt utilizator.

Eliminați un utilizator

Proprietarul dispozitivului poate șterge orice utilizator pe care l-au adăugat:

1. Accesați **Setări**> **Dispozitiv**> **Utilizatori**.

2. Apăsăți **Setări** de lângă numele utilizatorului, apoi atingeți **Eliminare utilizator**.

Alți utilizatori își pot șterge propriul spațiu de utilizator numai:

3. Accesați **Setări**> **Dispozitiv**> **Utilizatori**.

4. Atingeți **meniul**> **Ștergeți numele de utilizator de pe acest dispozitiv**.

Utilizator invitat

Dacă cineva dorește să vă utilizeze temporar dispozitivul, dar nu trebuie să fie configurat ca utilizator obișnuit, aceștia o pot folosi ca oaspete. Utilizatorii oaspeți nu au acces la corespondența, aplicațiile sau orice alt conținut de pe telefon care este legat de contul dvs., cum ar fi fotografiile sau fișierele descărcate. Trebuie să fiți proprietarul dispozitivului pentru a adăuga un oaspete.

1. Accesați **Setări**> **Dispozitiv**> **Utilizatori**.

2. Atingeți Guest.

Când oaspetele dvs. este terminat cu ajutorul dispozitivului, puteți reveni la alt utilizator. Pentru a comuta la un alt utilizator: Glisați în jos din partea de sus a oricărui ecran, apoi atingeți bara din partea superioară și deschideți setările rapide. Pentru a alege un alt utilizator, atingeți imaginea din colțul din dreapta sus al ecranului, apoi atinge imaginea celui alt utilizator.

Securitate

Dacă este setată o blocare pentru ecranul dvs., ecranul devine întunecat și se blochează când afișajul trece în starea de repaus sau apăsați butonul de alimentare.

Puteți seta încuietori de diferite concentrații utilizând setările de blocare a ecranului:

1. Accesați **Setări** > **Personal** > **Securitate** > **Blocare ecran**.

2. Atingeți tipul de blocare a ecranului pe care doriți să îl utilizați.

Chiar și atunci când ecranul este blocat, puteți efectua anumite activități.

- Setări rapide: Glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a vedea setările rapide.
- Aparat foto: Glisați de la dreapta la stânga de pe ecran sau glisați în afară din pictograma camerei din partea dreaptă jos pentru a deschide aparatul foto.
- Apeluri de urgență (numai pentru telefoane): glisați în sus și atingeți cuvântul Urgență. Dacă aveți un dispozitiv care este configurat pentru mai mulți utilizatori, este posibil să fie nevoie să atingeți imaginea din partea de jos din ecran pentru a vedea propriul ecran blocat.

Blocarea ecranului

Puteți seta dispozitivul să rămână deblocat în timp ce este conectat la un dispozitiv Bluetooth - cum ar fi un ceas, o sala de fitness, căști sau sistemul de difuzoare auto. De asemenea, puteți seta telefonul să se deblocheze atunci când atinge o etichetă NFC.

Recunoaștere facială

Poți să deblochezi dispozitivul când îți recunoaște fața. După ce ai configurat o față de încredere, de fiecare dată când vă aflați porniți dispozitivul, acesta vă va căuta fața și va debloca dacă vă va recunoaște. Ține minte că cineva care arată similar cu tine ar putea debloca telefonul. Notă: potrivirea feței nu stochează nicio fotografie a dvs. Datele folosite pentru a vă recunoaște fața sunt stocate numai dispozitivul dvs. și nu este accesibil prin aplicații sau copiat pe servere Google.

Detectarea pe corp

Puteți avea dispozitivul să rămână deblocat când îl aveți pe dvs. - de exemplu, dacă îl purtați în dvs. mână, buzunar sau pungă. Accelerometrul încorporat în dispozitivul dvs. va păstra dispozitivul deblocat atunci când acesta simte că este transportat. Pe dispozitivele acceptate, detectarea pe corp va învăța o semnătură a modului în care telefonul se mișcă în timp ce mergeți pentru a bloca telefonul atunci când se mișcă într-un mod care nu seamănă cu ritmul dvs. natural.

Notă: Detectarea în corp nu poate spune cărui corp este conectat la detectarea în corp. Dacă dați dispozitivul dvs. altcineva în timp ce este deblocat, dispozitivul poate rămâne dezactivat utilizând detectarea pe corp.

Blocarea ecranului

- Model. Desenați un model unic pe o rețea de puncte 3-cu-3. Dezavantajul este că dacă afișajul dvs. este ușor pictogramele de amprente pot arăta modele simple. Pur și simplu utilizați un model mai complex dacă vă faceți griji.
- Pin. Un cod numeric de 4 până la 17 cifre, ca și cum ați fi luat banii din ATM. Dezavantajul este că ar putea fi mai ușor pentru cineva să vi-l spargă decât o parolă completă.

• Parola. La fel ca și când v-ați conectat la contul dvs. Google sau la oricare alt cont pe care îl aveți, este posibil ca acesta să fie opțiunea cea mai sigură. Dezavantajul este că va dura mai mult pentru a vă accesa telefonul.

Deblocare vocala

Poți să deblochezi dispozitivul când faci o căutare cu "Ok Google". Nu va trebui să îți pui parola pentru a vizualiza rezultatele căutării dacă vă putem recunoaște utilizarea sunetului vocii dvs.

Resurse necunoscute

Aplicațiile de pe Google Play sunt întotdeauna verificate de Google pentru a vă proteja datele și dispozitivul împotriva pagubelor. De exemplu, dispozitivul nu permite instalarea de aplicații din alte surse decât Google Play. Dacă alegeți să permiteți instalarea de aplicații din alte surse, este mai probabil să ajungeți la pagube aplicații de pe dispozitiv. Funcția Verificați aplicațiile vă protejează prin verificarea permanentă a aplicațiilor care vă pot afecta dispozitivul, vă pot fura informații personale sau pot face alte acțiuni rau-intentionate, indiferent de unde provin. Actualizarea regulată a software-ului va poate avertiza despre aplicațiile pe care le utilizați sunt cunoscute ca fiind periculoase. Asigurați-vă că acceptați astfel de actualizări de fiecare dată când vi se notifică.

Backup & Resetare

Dacă doriți să schimbați Contul Google la care vă susțin dispozitivul, îl puteți modifica **în Setări > Personal > Copiere de rezervă și resetare**. Dacă trebuie să reinstalați o aplicație, dispozitivul vă poate restabili automat setările de rezervă și datele de pe Google Drive. Puteți alege această opțiune când configurați mai întâi dispozitivul și îl porniți sau îl dezactivați **Setări > Personal > Copiere de rezervă și resetare > Restaurare automată**.

6. Distribuți și stocați conținut

Memorarea cartelei SD

Puteți introduce carduri micro SD în majoritatea telefoanelor STK pentru a vă extinde capacitatea de stocare. Acest lucru va formata cardul dvs. SD pentru a rula ca spațiu de stocare intern, unde puteți descărca și instala aplicații, salvați toate mediile etc.

Instrucțiuni: Cum să configurați cardul SD ca spațiu de stocare intern?

Setări > Stocare > Selectați cardul SD > Meniu > Setări > Format ca intern > Ștergere și formatare.

Rețineți că acest lucru va șterge toate datele de pe cardul dvs. SD.

Suport cartela SIM dual

Pentru telefonul STK, puteți utiliza două cartele SIM: una pentru date celulare și una pentru voce.

Captura de ecran

Pentru a face o captură de ecran de la dispozitivele STK:

1. Asigurați-vă că imaginea pe care doriți să o capturați este afișată pe ecran.
2. Apăsăți simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.

Imaginea de ecran este salvată automat în poze și veți primi o notificare când este disponibilă. Atingeți notificarea sau deschideți Fotografiile și accesați **meniul > Dosarele dispozitivului > Imagini de ecran** pentru a vedea captura de ecran făcută.

SFAT: Pentru a împărtăși cu ușurință captura de ecran prin e-mail, mesaj text sau alte opțiuni, selectați captura de ecran în fotografiile și atingeți distribuți în partea de jos. Atingeți editați pentru a modifica.

7 Mai multe despre aplicații

7.1 Magazinul Play

Magazinul Google Play reunește toate aplicațiile și jocurile dvs. preferate, filmele și emisiunile TV, cărțile, muzica, și știri și reviste într-un singur loc, pentru a le putea accesa de pe oricare dintre dispozitivele dvs. Pentru a deschide aplicația Magazin Play, atingeți Magazin Play. Dacă ați cumpărat conținut în Magazinul Play în trecut, veți avea automat acces la acest conținut de pe orice dispozitiv Android - asigurați-vă că sunteți conectat (ă) cu același cont pe care l-ați folosit pentru achiziționarea acestuia. Pentru a verifica:

1. Deschideți aplicația Magazin Play.
2. Atingeți meniul din stânga sus.

De aici, puteți să vizualizați contul curent sau să treceți la altul, să vizualizați aplicațiile achiziționate, să vă verificați lista de dorințe și multe altele. Pentru a seta preferințele, ștergeți istoricul căutărilor și activați comenzile utilizatorului, accesați meniul > Setări. De exemplu, pentru a filtra aplicațiile pe baza nivelului de maturitate sau pentru a solicita un cod PIN pentru achiziții, atingeți comenzile de control parental sau solicitați autentificarea pentru achiziții. Pentru a verifica actualizările, accesați meniul > Aplicațiile mele.

7.2 Gmail

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și a scrie e-mailuri de pe orice dispozitiv mobil. Pentru a deschide, atingeți Gmail pe o locuință sau pe ecranul toate aplicațiile. Gmail nu este doar despre e-mail. Puteți utiliza contul dvs. Gmail pentru a vă conecta la toate aplicațiile și serviciile Google, inclusiv aceste și multe altele:

- Google Now, pentru a obține informațiile de care aveți nevoie exact la momentul potrivit
- Calendar
- Contacte, pentru a urmări contactele
- Google Drive, pentru lucrul cu documente

În timp ce citiți un mesaj:

- Atingeți pictogramele din partea de sus a ecranului pentru a arhiva, arunca sau marca un mesaj drept necitit. Priviți sub meniu pentru a vă deplasa, a schimba etichetele, a dezactiva, a imprima sau a efectua alte acțiuni la e-mail.
- Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a citi conversația anterioară sau următoare.

SFAT: Puteți accesa e-mailurile dvs. din alte conturi, cum ar fi Microsoft Exchange, în Gmail prin adăugarea contului în setările Gmail.

7.3 Camera

Aplicația Aparat foto vă permite să faceți fotografii obișnuite, fotografii panoramice, videoclipuri și așa mai departe. Pentru a deschide aparatul foto:

- Din ecranul de blocare, atingeți Aparat foto și deplasați-vă de la pictograma camerei foto în colțul din dreapta jos.

- Din ecranul principal, atingeți Aparat foto. La prima deschidere a camerei, este posibil să vi se ceară să vă amintiți locațiile foto. Asta permite stabilirea locației unei anumite fotografii cu Google Harti.

Pictograma camerei foto indică modul de cameră.

Pentru a face o fotografie: Încadrați subiectul:

1. Dacă doriți să efectuați reglaje fine pentru focalizare, urmăriți inelul de focalizare. Pentru a vă concentra pe o altă parte din imagine, atingeți-o. Pentru a mări imaginea, prindeți două degete spre exterior. Pentru a micșora, prindeți două degete spre interior.
2. Când parantezele inelului de focalizare dispar, atingeți butonul de captură rotundă de sub imagine.

3. Pentru a vedea imaginea pe care tocmai ați făcut-o, glisați de la dreapta la stânga. Pentru a vedea alte fotografii recent înregistrate, păstrați-le trecând de la dreapta la stânga. Pentru a vedea fotografiile stocate, atingeți Fotografii în partea din dreapta sus.

4. Când vizualizați o fotografie, atingeți pentru a partaja, Editați pentru a modifica și pentru a șterge.

7.4 Fotografii

Aplicația Photos vă oferă acces instantaneu la toate fotografiile de pe telefon sau tabletă și orice altceva sincronizat în biblioteca dvs. Google Foto. Pentru a deschide fotografiile din:

- Aplicația pentru cameră. Faceți clic pe imaginea din partea dreaptă jos a ecranului.
- Ecranul Toate aplicațiile. Atinge fotografiile.

Aplicația Fotografii ușurează copierea de rezervă a fotografiilor și videoclipurilor, organizarea și partajarea acestora. Poti alege între două dimensiuni de stocare pentru a crea copii de rezervă pentru fotografiile dvs. de înaltă calitate sau originale. Dacă alegeți dimensiunea de stocare de înaltă calitate, veți obține spațiu de stocare nelimitat gratuit pentru fotografiile și videoclipurile pe care le faceți ar putea fi reduse în dimensiune sau rezoluție.

7.5 Contacte

Aplicația Contacte vă oferă acces rapid la toate contactele stocate. Pentru a o deschide, atingeți pictograma Contacte, un ecran Acasă sau Toate aplicațiile. Când porniți mai întâi dispozitivul și vă conectați la un Cont Google, există contactele existente din acel cont sincronizat cu aplicația pentru Contacte. După aceea, persoanele dvs. de contact rămân în sincronizare automat pe diferitele dvs. dispozitive sau un browser web. Dacă utilizați Exchange, puteți să sincronizați și acele informații de contact cu Contacte. Toate informațiile despre Persoane de contact sunt disponibile din Gmail, Hangouts și alte aplicații. Pe măsură ce adăugați contacte de la diferite surse, ele sunt sincronizate automat în toate locațiile de care aveți nevoie.

Când deschideți aplicația Contacte, puteți:

- Vizualizați toate persoanele de contact sau preferatele. Alegeți din partea de sus a ecranului.
- Adaugă un contact. Atingeți Adăugare contact.
- Citiți detalii. Atingeți un nume pentru a vedea detalii despre un contact sau un grup.
- Partajați un contact sau plasați un contact frecvent utilizat pe ecranul inițial. Atingeți meniul.
- Editează detaliile. În timp ce vizualizați un contact, atingeți Editați în partea de sus a ecranului pentru a edita informațiile persoanei de contact.
- Modificați setările. În timp ce vizualizați ecranul listei principale, atingeți meniul pentru a importa sau a exporta contacte, alegeți opțiunile de afișare și adăugați sau editați conturi.

7.6 Calendarul

Utilizați aplicația Calendar pentru a vizualiza și edita programul. Pentru a o deschide, atingeți Calendar pe o aplicație Acasă sau pe Toate aplicațiile. Când configurați pentru prima dată dispozitivul Android, aveți șansa să îl configurați pentru a utiliza un Cont Google (cum ar fi Gmail). Prima dată când deschideți aplicația Calendar de pe telefon sau de pe tabletă, aceasta va afișa oricare dintre cele existente evenimente de calendar din acel cont Google de pe web. Pe măsură ce editați evenimente, acestea sunt sincronizate automat în toate locațiile de care aveți nevoie. Pentru a modifica vizualizarea Calendar, atingeți meniul și alegeți Programare, Zi, Săptămână sau Lună. Pentru a citi sau a modifica detaliile evenimentului, atingeți evenimentul din orice vizualizare Calendar. Pentru a trimite prin e-mail tuturor celor invitați la un eveniment, aveți două opțiuni:

- Deschideți evenimentul din aplicația Calendar în orice moment și atingeți Oaspeți prin e-mail. Aveți o listă rapidă de răspunsuri sau puteți scrie propriile dvs.
- Când o notificare a evenimentului sosește chiar înainte de începerea întâlnirii, glisați în jos butonul de notificare. Apoi, glisați cu un deget pentru a extinde notificarea dacă este necesar și atingeți Invitații prin e-mail.

7.7 Radio FM

Dacă aveți un telefon STK, puteți asculta sau înregistra posturi de radio FM utilizând aplicația Radio FM.:

1. Conectați căștile în aparat. Ele servesc ca antenă radio.
2. Deschideți aplicația Radio FM.
3. Radio-ul va începe redarea stației pe ecran.

Puteți să ascultați radioul chiar și atunci când doriți să utilizați o altă aplicație sau dacă ecranul dvs. este pe modul Sleep atingând butonul Acasă. Radio-ul va continua să fie redat până când îl opriți.

8. Accesibilitate

Pentru a utiliza opțiunile de accesibilitate, deschideți **Setări > Sistem > Accesibilitate**. Iată câteva opțiuni pentru persoanele cu deficiențe de vedere:

TalkBack este un cititor de ecran de la Google care vine cu telefonul și tableta dvs. Android. Folosește răspunsul verbal pentru a descrie evenimente, cum ar fi notificările și rezultatele acțiunilor dvs., cum ar fi deschiderea unui mesaj. Când funcția TalkBack este activată, trebuie să atingeți dublu pentru a selecta ceva. Setările TalkBack vă permit să controlați natura discursului TalkBack, feedback-ului și explorării prin atingere (Explorați prin atingere).

Subtitrări: Puteți activa legende pentru dispozitivul dvs. și puteți specifica limba, dimensiunea textului și stilul. Pentru unele aplicații, ar trebui să activați subtitrările în aplicația în sine.

Explorați prin atingere este o funcție de sistem care funcționează împreună cu TalkBack, permițându-vă să atingeți ecranul dispozitivului și să auziți ce este sub degetul dvs. prin feedback-ul verbal. Este util pentru persoanele cu vedere scăzută sau fără vedere. În setările TalkBack, puteți schimba setările Explorați prin atingere, cum ar fi gestionarea gesturilor și a modului în care sunt afișate listele sunt derulate.

Opțiunile pentru sistem și afișare includ creșterea dimensiunii textului, modificarea vitezei la care se vorbește textul, inversarea culorii, corecția culorilor și textul cu contrast ridicat. Puteți încerca, de asemenea, gesturi de mărire, care vă permit să măriți și micșorați, precum și temporar măriți ce este sub degetul tău. Pentru a încerca gesturi de mărire, accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate > Gesturi de mărire**.