

CU CE VA FI DE AJTOR ACEST DOCUMENT?

Cuprins

Bine ai venit!.....	3
Măsuri de siguranță.....	3
Rata de absorbție specifică (SAR).....	3
Declarația ROHS.....	4
Dezafectarea corectă.....	4
Declarația de conformitate a UE.....	5
Utilizarea telefonului în siguranță.....	5
1. Incepe.....	7
1.1. Configurarea dispozitivului.....	7
1.2. Cum să opriți telefonul.....	12
1.3. Cum să introduceți cartelele SIM.....	12
1.4. Cum să introduceți cardul SD / cardul de memorie (comercializat separat).....	13
1.5. How to insert the Battery.....	13
1.6. Cum să încărcați dispozitivul.....	14
1.7. Elementele de bază ale navigației.....	14
2. Personalizați-vă telefonul și aplicațiile.....	15
2.1. Schimbați imaginea de fundal.....	15
2.2. Aplicații.....	15
2.3. Google Play.....	16
2.4. Adăugați o aplicație la un ecran de pornire.....	16
2.5. Adăugați un widget.....	16
2.6. Eliminați o aplicație de pe ecranul inițial.....	16
2.7. Utilizați funcția Multi-Window / split screen.....	17
3. Apel, Mesaj și E-mailuri.....	17
3.1. Cum se efectuează apelurile.....	17
3.2. Cum să răspund la apelul primit?.....	17
3.3. Cum să trimiteți un mesaj text?.....	17
3.4. Cum se efectuează un apel utilizând Duo?.....	18
3.5. E-mailuri.....	18
3.6. G-mail.....	18
4. Setări.....	18
4.1. Tastatura.....	19
4.2. Profile audio și ton de apel.....	21
4.3. Afișaj și luminozitate.....	22
4.4. Prompt & notificare.....	23
4.5. Setări rapide.....	23
4.6. Accesibilitatea.....	24

5. Camera.....	25
5.1. Icoane pentru camera.....	26
6. Contacte.....	28
7. Poze.....	28
7.1. Captură de ecran.....	29
8. Backup & Resetare.....	29
9. Gestionare memorie / stocare.....	29
9.1. Utilizarea spațiului de stocare al cartelei de memorie SD (card SD, vândut separat).....	29
10. Gestionarea alimentării - cum puteți maximiza durata de viață a bateriei.....	31
11. STK CARE.....	33
12. Actualizați telefonul.....	34
13. Depanare.....	35

Bine ati venit!

Citiți aceste informații înainte de a utiliza telefonul. Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de orice neînțelegere a informațiilor din acest manual. Ne rezervăm dreptul de a revizui și de a modifica descrierea acestui produs, a software-ului și a manualului de utilizare fără obligația de a notifica utilizatorilor aceste revizui și modificări.

Acest manual se referă la utilizarea de către dvs. a acestui telefon și nu este o aprobare a oricăror accesorii. Fotografiile sunt doar pentru referință. Este posibil să existe mici diferențe între aspectul telefonului, cheile și conținutul afișajului utilizat în acest manual și cele ale telefonului. Consultați telefonul când utilizați manualul. Unele caracteristici introduse în acest manual sunt caracteristici dependente de rețea sau de abonament. Contactați furnizorul de servicii.

Măsuri de siguranță



Citiți aceste informații înainte de a utiliza dispozitivul mobil, în caz contrar, multe dintre acestea conduc la vătămări corporale sau dacă dispozitivul dvs. nu respectă legile locale.

Rata de absorbție specifică (SAR)

ACEST DISPOZITIV ÎNDEPLINEȘTE INSTRUCȚIUNI INTERNAȚIONALE DE EXPUNERE LA UNDE RADIO.

Mobilul dvs. este conceput să nu depășească limitele de expunere la undele radio recomandate de orientările internaționale. Ghidurile sunt elaborate de o organizație științifică independentă (ICNIRP) și includ o marjă de siguranță substanțială menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și sănătate.

Indicațiile privind expunerea la undele radio folosesc o unitate de măsură cunoscută ca rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitivele mobile este de 2.0W / kg. Valorile cele mai ridicate ale SAR din ghidul ICNIRP pentru acest model sunt (SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat).

Testul SAR uzat pe corp a fost efectuat la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta liniile directe privind expunerea la radiofrecvență în timpul operațiunilor purtate pe corp, dispozitivul trebuie poziționat cel puțin la aceasta distanță față de corp.

Pentru mai multe informații despre certificarea dispozitivelor SAR, vă rugăm să contactați centrul nostru de service: www.stklife.com.

VALOARE CE SAR Head SAR: 0.387 W/Kg Body SAR: 1.527 W/Kg

Informații despre expunere și declarație FCC RF

Limita SAR din SUA (FCC) este de 1,6 W / kg în medie pe un gram de țesut.

Tipuri de dispozitive: STK Life Plus S (FCC ID: XXXXXXXXXXXX) a fost de asemenea testat împotriva acestei limite SAR. Consultați expunerea pentru cele mai mari valori ale SAR în conformitate cu ghidul FCC pentru acest model expus (SAR maxim pentru acest model și condițiile în care a fost înregistrat).

Acest dispozitiv a fost testat pentru operații tipice uzate pe corp, iar partea din spate a telefonului a fost menținută la 1.0 cm de corp. Pentru a respecta cerințele FCC privind expunerea la RF, utilizați

accesorii care mențin o distanță de separare de 1,0 cm între corpul utilizatorului și partea din spate a receptorului.

Utilizarea clemelor pentru curea, a tocurilor și a accesoriilor similare nu trebuie să conțină componente metalice în ansamblul său. Utilizarea accesoriilor care nu satisfac aceste cerințe poate să nu respecte cerințele FCC privind expunerea la RF și ar trebui evitată.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și
- acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționarea nedorită.

Notă: Producătorul nu este responsabil pentru interferențele radio sau TV cauzate de modificările neautorizate ale acestui echipament. Astfel de modificări pot duce la anularea autorității utilizatorului de a folosi echipamentul. Acest echipament a fost testat și sa constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează utilizări și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va avea loc într-o instalare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio / TV experimentat pentru ajutor.

Declarația ROHS

Declarație de conformitate cu cerințele regulilor de gestionare a deșeurilor electronice, 2011 (adoptată prin Notificarea S.O. 1035 (E) a Ministerului Mediului și Pădurilor).

Produsul este în conformitate cu cerințele regulii 13 din Regulamentul privind e-deșeurile. Conținutul de substanță periculoasă, cu excepția aplicațiilor enumerate în SCHEMA II a regulilor privind deșeurile electronice:

1. Plumb (Pb) - nu depășește 0,1% din greutate;
2. Cadmiu (Cd) - nu mai mare de 0,01% în greutate;
3. Mercur (Hg) - nu depășește 0,1% din greutate;
4. Crom hexavalent (Cr6 +) - nu depășește 0,1% din greutate;
5. bifenili polibromurați (PBB) - nu mai mari de 0,1% din greutate;
6. Difenil eteri polibromurați (PBDE) - nu mai mari de 0,1% din greutate.

Dezafectarea corectă



(Deșeuri de echipamente electrice și electronice), acest marcaj pe produs, accesorii sau literatură indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, setul cu cască, cablul USB) nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Acest EEE respectă RoHS.



Acest marcaj de pe baterie, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere.

Declarația de conformitate a UE

Santok Ltd, Unitatea L Braintree Industrial Estate, Braintree Road, Middlesex, HA4 0EJ, Marea Britanie. Santok Ltd declară că [au fost efectuate toate seturile esențiale de testare radio și că produsul este în conformitate cu toate cerințele esențiale ale Directivei R & TTE 1995/5 / CE.

Utilizarea telefonului în siguranță



Pe drum

Utilizarea unui telefon în timp ce conduceți este ilegal în multe țări. Urmați legile locale și conduceți în siguranță în orice moment.



În apropierea electronicelor sensibile

Nu utilizați telefonul în apropierea echipamentelor electronice sensibile - în special a dispozitivelor medicale, cum ar fi stimulatoarele cardiace - deoarece acestea ar putea duce la defecțiuni. De asemenea, poate interfera cu funcționarea detectoarelor de incendiu și a altor echipamente de comandă automată.

Pentru mai multe informații despre modul în care telefonul afectează stimulatoarele cardiace sau alte echipamente electronice, contactați producătorul sau distribuitorul local.

Telefonul dvs. poate cauza interferențe atunci când este utilizat în apropierea televizoarelor, radiourilor sau echipamentelor de birou automatizate.



În timpul zborului

Telefonul dvs. poate provoca interferențe cu echipamentul aeronavei. Prin urmare, este esențial să respectați reglementările companiilor aeriene. În plus, dacă personalul companiei aeriene vă cere să opriți telefonul sau să dezactivați funcțiile sale wireless, vă rugăm să faceți cum se spune.



In spital

Telefonul dvs. poate interfera cu funcționarea normală a echipamentului medical. Urmăți toate reglementările spitalului și dezactivați-l când vi se solicită avertizări sau personal medical.



La o benzinarie

Nu utilizați telefonul la stațiile de benzină. Radiația Wave transmisă din cauza semnalului wireless de pe telefonul dvs. din cauza apelului în desfășurare poate genera scântei în combustibil. De fapt, este întotdeauna mai bine să opriți ori de câte ori vă aflați lângă combustibili, substanțe chimice sau explozivi.



În jurul apei

Păstrați telefonul departe de apă (sau de orice alt lichid). Nu este un model impermeabil la apă.



Reparații

Nu țineți niciodată telefonul în afară. Lăsați asta profesioniștilor. Reparațiile neautorizate ar putea încălca termenii garanției.



Antena stricată

Nu utilizați telefonul dacă antena este deteriorată, deoarece ar putea provoca vătămări.



În jurul copiilor

Nu țineți telefonul mobil la îndemâna copiilor. Nu ar trebui să fie folosit ca jucărie și ar putea să nu fie bun pentru sănătatea lor.



Accesorii originale

Utilizați numai accesoriile originale furnizate împreună cu telefonul sau cele aprobate de producător. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate afecta performanțele, poate face ca garanția să nu fie valabilă, să nu respecte reglementările naționale privind utilizarea telefoanelor mobile sau chiar să cauzeze răni.



Lângă explozivi

Opriti telefonul în sau în apropierea zonelor unde sunt folosite materiale explozive. Întotdeauna respectați legile locale și opriți telefonul atunci când vi se solicită acest lucru.



Apeluri urgente

Pentru a efectua un apel de urgență, telefonul dvs. trebuie să fie pornit și într-o zonă în care există acoperire în rețea. Formați numărul național de urgență și apăsați pe "trimiteți". Explicați exact unde vă aflați și nu închideți până nu a sosit ajutorul.

Notă: Este posibil ca un anumit telefon mobil să nu accepte neapărat toate funcțiile descrise în acest manual din cauza unor probleme de transmisie la rețea sau radio. Unele rețele chiar nu suportă serviciul de apel de urgență. Prin urmare, nu vă bazați exclusiv pe telefonul mobil pentru comunicații critice, cum ar fi primul ajutor. Consultați operatorul de rețea locală.



Temperatura de lucru

Temperatura de lucru pentru telefon este între 0 grade și 40 grade Celsius. Nu utilizați telefonul în afara domeniului. Utilizarea telefonului la temperaturi prea mari sau prea scăzute poate cauza probleme.



La un volum foarte mare, ascultarea prelungită a unui telefon mobil vă poate afecta auzul.

1. Începeți




Porniti telefonul și începeți.

1.1 Configurarea dispozitivului

1) Introduceți cartelele SIM în aparat

Consultați diagrama de la punctul 1.4 pentru a vă asigura că SIM-ul este introdus corect.

2) Porniți dispozitivul (apăsați butonul de alimentare așa cum se vede pe imagine).



3) Când porniți pentru prima oară telefonul STK, veți vedea un ecran de întâmpinare. Atingeți pictograma săgeată așa cum se vede în ecranul de întâmpinare și alegeți limba preferată din lista Toate limbile și atingeți "Începeți."


4) Configurați cartele SIM


Acest dispozitiv acceptă două SIM-uri. Puteți selecta o cartelă SIM la alegere pentru a utiliza datele, apelurile sau textul mobil.

Selectați o cartelă SIM pentru apeluri Selectați SIM-ul și apăsați Next	Selectați o cartelă SIM pentru date mobile Selectați un SIM și apăsați Next	Selectați o cartelă SIM pentru mesajul text Selectați un SIM și apăsați Next

5) Cum doriți să configurați STK Life Plus S? Există două opțiuni pentru configurarea dispozitivului dvs.; "Copiați aplicația și datele existente" sau "configurați ca fiind noi".

a. Copiați aplicația și datele







Puteți aduce datele dvs. din trei surse diferite:

- Un alt dispozitiv Android
- Contul Google: conectați-vă doar la contul Google (nume de utilizator și parolă)
- De pe dispozitivul dvs. IOS (și iPhone / iPad sau mac)


Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre cum să le configurați, vă rugăm să apăsați Nu este sigur? Butonul de la capăt, așa cum se vede în imaginea de mai jos.



b. Dacă nu doriți să copiați date și / sau aplicații, configurați-le ca fiind noi.



6) Selectați o rețea Wi-Fi și conectați-vă la ea.




Rețineți că, dacă nu vă conectați la o rețea Wi-Fi, este posibil să nu puteți accesa anumite funcții în timpul instalării inițiale a dispozitivului.

Selectați rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.

Rețeaua Wi-Fi este protejată cu parole, trebuie să utilizați numele de utilizator și parola corect pentru acces.

7) Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul la contul dvs. Google.




Conectați-vă cu contul Google existent. Dacă nu aveți una, vă rugăm să creați un nou cont Google.

Sau faceți clic pe săriți (în colțul din stânga jos, utilizați captura de ecran). Puteți seta contul mai târziu, dacă este necesar.

Notă: fără a crea un cont Google, nu veți putea să accesați și să descărcați aplicații de pe Google Play, să vă creați copii de siguranță la Google și să activați funcțiile de protecție a dispozitivului.

Dacă doriți să continuați, apăsați pe Skip.



8) Conectați-vă cu contul Google


> Introduceți adresa dvs. de e-mail

> Introduceți parola

Dacă aveți mai multe conturi Google, puteți adăuga mai târziu alte conturi

Setări> Conturi. De asemenea, puteți adăuga utilizatori oaspeți în Setări> Utilizatori> Vizitatori.

Veți primi acum informațiile din serviciile Google, unde puteți alege dintre următoarele opțiuni









Dacă doriți să continuați, sunteți de acord să descărcați și să instalați în mod automat actualizări și aplicații de la Google. Aceste setări pot fi modificate ulterior prin opțiunea de setare.

9) Protejați-vă telefonul

Pentru a împiedica alții să utilizeze telefonul fără permisiunea dvs., puteți activa funcția de protecție a dispozitivului.

Creați o blocare a ecranului utilizând oricare dintre următoarele opțiuni.

- Model
- PIN
- Parola

Model	PIN	Parola
 Protect your phone Prevent others from using this phone without your permission by activating device protection features. Choose the screen lock that you would like to use. Pattern PIN Password Not now < >	 Protect your phone Prevent others from using this phone without your permission by activating device protection features. Choose the screen lock that you would like to use. Pattern PIN Password Not now < >	 Protect your phone Prevent others from using this phone without your permission by activating device protection features. Choose the screen lock that you would like to use. Pattern PIN Password Not now < >
 Choose your pattern Draw an unlock pattern CLEAR < CONTINUE >	 Choose your PIN PIN must be at least 4 characters < CONTINUE > 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 →	 Choose your password Password must be at least 4 characters < CONTINUE > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u i o p a s d f g h j k l ↑ z x c v b n m ✕ ?123 , . →

Alternativ, puteți continua fără a seta nici o caracteristică de protecție. Puteți oricând să activați aceste funcții din setări.

Dacă apăsați Nu acum, veți primi un mesaj pop-up. Apăsați pe "Omiteți oricum" pentru a continua.

Există puține lucruri pe care le puteți configura, care include Adăugarea unui alt cont de e-mail, Adăugați metoda de plată pentru a cumpăra produse Google, Folosiți vocea, Detectare în corp. Toate acestea pot fi completate ulterior prin accesarea setărilor.

Dacă doriți să săriți, apăsați Setare mai târziu.


10) Actualizare wireless

Citiți cu atenție termenii și condițiile. După ce ați citit Politica de confidențialitate și formularul de aprobare, marcați-le și apăsați **Accept și Continui**.

Dispozitivul este acum complet setat pentru utilizare.

1.2 Cum să opriți telefonul

Apăsați butonul de pornire timp de câteva secunde și veți obține trei opțiuni:



Opriți telefonul: Atingeți opțiunea "Opriți alimentarea" pentru a opri telefonul. Alternativ, puteți apăsa butonul de alimentare pentru mai mult de 5 secunde.

Reporniți: Apăsați "Restart" pentru a închide toate aplicațiile și a porni din nou telefonul.


Modul avion: Apăsați "Mod avion" pentru a păstra telefonul în avion sau în modul de zbor. Vă împiedică să primiți apeluri sau texte. Nu veți primi mesaje text sau apeluri telefonice, însă veți putea totuși să vă puteți verifica e-mailurile, să utilizați aplicațiile de mesagerie și să navigați pe Internet printr-o conexiune numai Wi-Fi. De asemenea, puteți ajusta profilurile audio din ecranul pop-up. Atingeți pur și simplu pentru a păstra telefonul în modul silențios, pentru a păstra telefonul pe modul de vibrații și pentru al menține pe modul ton de apel general.

1.3 Cum să introduceți cartelele SIM

Dispozitivul acceptă numai o cartelă Micro SIM, nu o cartelă standard sau Nano SIM. Dacă nu aveți o Micro SIM, operatorul dvs. de rețea vă va putea oferi una

- Introduceți conform diagramei de mai jos, cu fața de contact în jos. Datele 4G pot funcționa numai pe un slot sim, la un moment dat, dar puteți schimba acest lucru în "Setări" -> "Sim Cards". Al doilea SIM va fi 3G sau 2G.

- Acest telefon este deblocat fără SIM, ceea ce înseamnă că va accepta orice cartela SIM a operatorului din Marea Britanie (Pentru a utiliza Internetul, este posibil să fie necesar să contactați operatorul de rețea și să solicitați setările corecte).



1.4 Cum să introduceți cardul SD / cardul de memorie (comercializat separat)


Acest dispozitiv acceptă carduri SD compatibile de până la 32 GB (consultați, de asemenea, gestionarea memoriei / stocării pentru informații utile).

- Apăsați și țineți apăsată tasta de pornire pentru a opri telefonul mobil.
- Introduceți cartela SIM în slotul pentru cartela SIM.
- Introduceți cardul SD / Micro SD în slotul pentru card SD.

1.5 Cum se introduce bateria

** Deschideți cu ușurință cazul din spate al receptorului, așa cum se vede în ilustrația de mai jos. Asigurați-vă că aveți grijă să evitați rănirea sau deteriorarea receptorului.*

Poziționați cu grijă bateria în compartimentul pentru baterii, asigurându-vă că conectorii bateriei sunt orientați în direcția corectă și aliniați la conectorii din interiorul compartimentului bateriei. Încărcați întotdeauna acumulatorul în întregime înainte de a porni aparatul, dar vă rugăm să rețineți că atunci când configurați telefonul și descărcați configurația inițială sau în prima zi, acesta va folosi o mare parte a bateriei, așa că faceți acest lucru acasă și fiți pregătit încărcăți din nou.



1.6 Cum să încărcați dispozitivul

- Conectați împreună cablul micro USB și încărcătorul cu 3 pini (care sunt furnizate).
- Conectați încărcătorul cu 3 pini la o priză de perete și conectați cablul Micro USB la dispozitiv (așa cum se vede în portul de pe imaginea de mai jos).



- Dispozitivul vă va arăta că se încarcă prin activarea indicatorului de baterie, pe ecran, dacă telefonul este oprit sau prin afișarea unui simbol de încărcare în partea superioară a dispozitivului dvs. (așa cum se vede în imaginea de mai jos) . Dacă este complet în afara bateriei, ar putea dura ceva timp pentru a porni indicatorul de baterie.



Notă: Asigurați-vă că fișa încărcătorului și cea a cablului USB sunt introduse în direcția corectă. Introducerea acestora într-o direcție greșită poate provoca defecțiuni la încărcare sau alte probleme.

Înainte de încărcare, asigurați-vă că tensiunea și frecvența standard ale rețelei locale de alimentare corespund tensiunii și puterii nominale ale încărcătorului de călătorie. De asemenea, asigurați-vă întotdeauna că utilizați încărcătorul furnizat sau recomandat de furnizor.

1.7 Elementele de bază ale navigației

În partea de jos a ecranului dispozitivului STK, veți găsi o bară de navigare cu aceste trei butoane:

ICOANA	DESCRIERE
	Înapoi: Deschide ecranul anterior în care lucrați. Vă rugăm să rețineți că odată ce ați atins-o înapoi pe ecranul de întâmpinare, nu vă mai puteți întoarce.
	Acasă: Revine la ecranul inițial.
	Prezentare generală: deschide o listă de imagini miniatură ale ecranelor cu care ați lucrat recent. Pentru a deschide una, atingeți-o. Pentru a elimina un ecran din listă, glisați-l spre stânga sau atingeți pictograma X.

2. Personalizați-vă telefonul și aplicațiile

Asigurați-vă că ecranul dvs. Acasă se simte ca acasă. Aveți posibilitatea să modificați imaginea de fundal, să adăugați aplicații sau widget-uri sau să adăugați ecrane de întâmpinare suplimentare în partea dreaptă.

2.1 Schimbați imaginea de fundal

Atingeți și mențineți fundalul, apoi atingeți Imagini de fundal.

Glisați din dreapta în stânga pentru a alege o imagine de fundal. Sau alegeți o imagine din Fotografii sau Descărcări. Pentru a adăuga un alt ecran de pornire, glisați spre cel mai din dreapta ecran și trageți o aplicație sau un widget la marginea dreaptă.

2.2 Aplicații


Pentru a vedea toate aplicațiile, atingeți în bara Preferințe sau pe ecranul inițial.

Puteți vedea toate aplicațiile, inclusiv cele preinstalate (cele care vin împreună cu telefonul dvs.) și cele pe care le-ați descărcat pe Google Play. Puteți muta pictogramele de aplicații în oricare din ecranele dvs. de pornire.

Glisați în sus și în jos din ecranul Toate aplicațiile pentru a explora toate aplicațiile de pe telefon.

- **Deschideți o aplicație.** Atingeți pictograma aplicației.

Căutați aplicații



Introduceți numele aplicației pe care o căutați în bara Aplicații de căutare.


Plasați o pictogramă de aplicație pe ecranul inițial. Atingeți și țineți apăsată pictograma aplicației, glisați degetul și ridicați degetul pentru a plasa pictograma în ecranul inițial dorit.

- Obține mai multe aplicații. Atingeți Google Play  în lista de pictograme pentru aplicații.

Mai multe informații Pentru a vizualiza informații despre

o aplicație de pe ecranul Toate aplicațiile, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în partea de sus a ecranului

și plasați aplicația peste informațiile aplicației.



2.3 Google Play

Magazinul Google Play reunește toate aplicațiile și jocurile dvs. preferate, filmele și emisiunile TV, cărțile, muzica și știrile și revistele într-un singur loc, pentru a le putea accesa de pe oricare dintre dispozitivele dvs.

Pentru a deschide aplicația Magazin Play, atingeți pictograma Magazin Play .

Dacă ați cumpărat conținut în Magazinul Play în trecut, veți avea automat acces la acest conținut de pe orice dispozitiv Android - asigurați-vă că sunteți conectat (ă) cu același cont pe care l-ați folosit pentru achiziționarea conținutului. Verificați:

1. Deschideți aplicația Magazin Play.
2. Atingeți meniul din stânga sus.

De aici, puteți să vizualizați contul curent sau să treceți la altul, să vizualizați aplicațiile achiziționate, să verificați lista de preferințe și multe altele.

Pentru a seta preferințele, ștergeți istoricul căutărilor și activați comenzile utilizatorului, accesați **meniul> Setări**. De exemplu, pentru a filtra aplicațiile pe baza nivelului de maturitate sau pentru a solicita un cod PIN pentru achiziții, atingeți **comenzile Parental sau solicitați autentificarea pentru achiziții**.

Pentru a verifica actualizările, accesați **meniul> Aplicațiile mele**.

Pentru a descărca o aplicație, căutați aplicația în bara de căutare și atingeți **"Instalare"**.

2.4 Adăugați o aplicație la un ecran de pornire

Accesați ecranul de pornire unde doriți să plasați aplicația.

- Atingeți toate aplicațiile. .
- Găsiți aplicația dorită.
- Atingeți și mențineți apăsată aplicația până când apare ecranul inițial, glisați-l în poziție și ridicați degetul.

2.5 Adăugați un widget

Un widget oferă o vizualizare rapidă sau o modalitate de a accesa informații despre o aplicație pe ecranul dvs. de pornire, cum ar fi un ceas de dimensiune mai mare sau o vizualizare a cărților, muzicii sau filmelor din biblioteca dvs. Google Play. Pentru a adăuga un widget:

- Atingeți și mențineți apăsat fundalul, apoi atingeți Widget-uri.
- Glisați în jos pentru a explora widget-urile disponibile.

Pentru a muta o aplicație sau un widget într-o altă poziție:

- Atingeți și țineți pictograma aplicației.
- Glisați degetul în noua poziție.


- Pentru a vă deplasa între ecranele de întâmpinare, glisați spre marginea ecranului.
- Pentru a bate o altă pictogramă în afară, glisați cu degetul încet în ea.
- Ridicați degetul.

2.6 Eliminați o aplicație de pe ecranul inițial

Pentru a elimina o pictogramă de aplicație din ecranul inițial, fără a o elimina definitiv de pe dispozitiv, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în partea de sus a ecranului și părăsiți aplicația în Eliminare din partea stângă sus.

Pentru a dezinstala permanent o aplicație de pe dispozitiv, atingeți-o și mențineți-o, glisați degetul în partea de sus a ecranului și părăsiți aplicația peste pictograma Dezinstalare din partea dreaptă sus. Rețineți că acest lucru nu este valabil pentru aplicațiile preinstalate.

2.7 Utilizați funcția Multi-Window / split screen



Cu această funcție puteți utiliza două aplicații în același timp; de exemplu, puteți să discutați și să transmiteți mesaje în timp ce vizionați videoclipul dvs. preferat pe YouTube (așa cum se arată în imaginea de pe ecran atașată mai jos).

Pentru a lansa acest mod de difuzare, trebuie să aveți cel puțin o aplicație deschisă. Atingeți și țineți apăsată pictograma "aplicații recente", care este, de asemenea, pictograma meniu, aceasta va afișa toate aplicațiile deschise. Acum țineți și glisați aplicația dorită în sus, aceasta va acoperi jumătate din ecranul dvs. Apoi puteți selecta o altă aplicație din pictograma aplicațiilor recente, care va umple spațiul rămas de pe ecran.

Pentru a scăpa de ecranul divizat, atingeți pictograma "-" separată de pauză în centrul a două aplicații și trageți-o în sus sau în jos. Aceasta vă va duce înapoi la ecranul unic. Tragând în sus va scăpa de o aplicație care a fost pe ecranul Sus, împrăștiind în mod contrar va scăpa de aplicația care se afla pe fundul ecranului divizat.


3. Apeluri, mesaje și e-mail-uri

3.1 Cum se efectuează apelurile

Cu ajutorul telefonului, puteți efectua apeluri utilizând pictograma Telefon , aplicația Persoane  de contact sau orice alte aplicații sau widgeturi care afișează informații de contact.

Oriunde vedeți un număr de telefon, puteți atinge numărul și atingeți pictograma pentru a apela.

3.2 Cum să răspund la apelul primit?



În timp ce telefonul este blocat: 'Atingeți și glisați' pictograma spre dreapta spre pictograma Verde pentru a accepta sau a treceți spre stânga spre pictograma Roșu pentru a respinge. De asemenea, puteți să "atingeți și să glisați în sus" pentru a respinge și trimite un mesaj rapid.

În timp ce telefonul este deblocat: Veți primi o notificare pop-up în partea de sus a ecranului. Atingeți "Răspuns" pentru a primi apelul sau "Renunțați" pentru a respinge.

3.3 Cum să trimiteți un mesaj text?

Trimiteți un mesaj text (SMS)

Pentru a trimite un SMS de la un telefon STK:



1. Atingeți pictograma de pe ecranul de întâmpinare.
2. Atingeți pictograma "Start Chat".
3. În partea de sus a ecranului, introduceți un număr de telefon sau un nume de contact, introduceți mesajul, apoi atingeți.

De asemenea, puteți începe o conversație în grup prin adăugarea mai multor destinatari în secțiunea "Către".

Pentru a schimba aplicația implicită pentru mesagerie, deschideți aplicația pe care doriți să o utilizați pentru mesagerie și modificați preferințele în Setări pentru acea aplicație.

3.4 Cum se efectuează un apel utilizând Duo?

Ce este Duo?

Google Duo este o aplicație mobilă de chat video dezvoltată de Google, disponibilă pe Android.

Pentru a efectua un apel:

1. Atingeți Apel video.
2. Selectați persoana pe care doriți să o apelați din contactele dvs. sau introduceți numărul pe care doriți să îl contactați.
3. Duo va apela contactul dvs., făcând videoclipul vizibil.
4. Pentru a încheia apelul, atingeți butonul roșu de telefon din centrul din partea de jos a ecranului.

3.5 E-mail-uri

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și a scrie e-mailuri din contul dvs. Gmail sau din alte adrese de e-mail.

1. Atingeți pictograma aplicației Gmail  pe pictograma Acasă sau Toate aplicațiile. .
2. Dacă v-ați conectat deja la un cont Gmail în timpul configurării, e-mailul dvs. va fi sincronizat cu dispozitivul dvs. STK. În caz contrar, adăugați adresa dvs. de e-mail acum.

3.6 Gmail

Utilizați aplicația Gmail pentru a citi și a scrie e-mailuri de pe orice dispozitiv mobil. Pentru a o deschide, atingeți Gmail  pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile .

Gmail nu este doar despre e-mail. Puteți utiliza contul dvs. Gmail pentru a vă conecta la toate aplicațiile și serviciile Google, inclusiv aceste și multe altele:

- Google Now, pentru a obține informațiile de care aveți nevoie exact la momentul potrivit
- Calendar, pentru a urmări invitația la calendar
- Contacte, pentru a urmări contactele și pentru a sincroniza copiile de siguranță ori de câte ori este necesar
- Google Drive, pentru copierea de rezervă și stocarea fișierelor după cum este necesar

În timp ce citiți un e-mail:


- Atingeți pictogramele din partea de sus a ecranului pentru a arhiva, a șterge sau a marca un mesaj ca necitit. Priviți sub meniu pentru a vă deplasa, a schimba etichetele, a dezactiva, a imprima sau a efectua alte acțiuni la e-mail.
- Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a citi conversația anterioară sau următoare.

SFAT: De asemenea, puteți accesa e-mailurile din alte conturi, cum ar fi Microsoft Exchange, în Gmail, adăugând contul în Setări Gmail.

4. Setari

4.1 Tastatură

SFAT: Pentru a selecta o altă limbă de tastatură decât limba engleză, accesați Setări  Limbă și introducere > preferințe de limbă > Adăugați o limbă (selectați una din listă). Limba va apărea acum pe tastatură.



Introduceți și editați text

Utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce text. Iată cum arată pe un telefon STK:

Unele aplicații deschid automat tastatura. În altele, mai întâi trebuie să atingeți unde doriți să tastați.

Editarea de bază

Modificați unde doriți să tastați

- Atingeți cursorul, apoi atingeți și glisați fila care apare sub ea în noua poziție.

Selectați textul

- Atingeți și mențineți apăsat sau atingeți dublu în text.
- Cel mai apropiat cuvânt evidențiază, cu o filă la fiecare capăt al selecției. Glisați filele pentru a modifica selecția.

Ștergeți textul

- Atingeți tasta Ștergere  pentru a șterge caracterele înaintea cursorului sau a textului selectat.

Introduceți litere mari

- Pentru a trece la majuscule pentru o singură literă, atingeți o dată tasta Shift .
- De asemenea, puteți să atingeți și să mențineți apăsată tasta Shift  în timp ce introduceți sau puteți să atingeți tasta Shift  și să glisați la o altă tastă.
- Când eliberați cheia, reapare literele minuscule.

Porniti Caps Lock

Atingeți dublu sau atingeți și mențineți apăsată tasta Shift  astfel încât să se schimbe.  Atingeți din nou tasta Shift  pentru a reveni la litere mici.

Modificați capitalizarea cuvintelor



- Dacă doriți să modificați rapid capitalizarea unui cuvânt pe care l-ați scris deja, selectați-l și atingeți tasta Shift
- Veți avea opțiunea de a capitaliza cuvântul sau de a schimba cuvântul care va fi scris cu majuscule.

Tastați un simbol sau un caracter

- Pentru a comuta la tastele de simbol pentru un singur cuvânt, atingeți tasta simbol 123 o dată.
- De asemenea, puteți să atingeți și să țineți apăsată tasta simbol 123 în timpul introducerii sau să atingeți simbolul 123 și să glisați la o altă tastă. Când eliberați cheia, vor apărea din nou tastele cu litere.

Vizualizați mai multe simboluri și caractere

- Atingeți și mențineți simbolurile sau caracterele pentru a obține caractere accentuate sau simboluri suplimentare.



Taie, copiați, lipiți


Selectați textul pe care doriți să îl tăiați sau să îl copiați. Apoi, atingeți **Decupare** sau **Copiere**. Odată ce textul este copiat, atingeți unde doriți să inserați textul și alegeți **Paste**. Dacă doriți să înlocuiți alt text cu textul copiat, evidențiați textul, apoi atingeți **Paste**. Este posibil ca pe unele dispozitive să apară pictograme pentru tăiere, copiere și lipire.

Emoji

Utilizați tastatura Google pentru a alege dintr-o varietate de imagini mici, pline de culoare, folosite pentru a exprima emoții (cunoscute sub numele de emoji), pentru a vă distra mesajele.

Glisați degetul pe pictograma fericită pentru a afișa emoji.

Veți vedea un panou ca acesta. Pentru a vă deplasa între categorii, glisați spre stânga sau spre dreapta sau atingeți simbolurile din rândul de sus. Pentru a tasta un emoji, atingeți:



Utilizați sugestiile următoarelor cuvinte

1. Atingeți locația în care doriți să introduceți text.
2. Începeți să scrieți un cuvânt. Când cuvântul dorit este afișat într-o listă de deasupra tastaturii, atingeți-l.
3. Continuați să atingeți cuvintele dacă nu apare pe cel dorit. Dacă da, tastați-l.

Android continuă să sugereze cuvinte pe măsură ce tastați.

Pentru a schimba tastatura și metodele de introducere, accesați **Setări > Limbă și introducere**.

Pentru a activa sau a dezactiva sugestiile următoarelor cuvinte, accesați **Setări > Limbă și introducere > Tastatură virtuală și metode de introducere > Glon > Corecție text > Sugestii de cuvinte următoare**.

Prin această setare, puteți de asemenea să atingeți și să activați:

- Blocați cuvintele ofensive prin activarea opțiunii.

- Afișează sugestii emoji
- Sugerați contacte
- Sugestii personalizate
- Auto corecție
- Capitalizare automată
- Oprește completă cu spațiu dublu

Puteți să vă modificați preferințele prin atingerea **setărilor**> **Limbi și introducere**> **tastatură virtuală**> **Keyboard**> **preferințe**. Prin această setare puteți:

- alegeți aspectul tastaturii (QWERTY, QWERTZ sau AZERTY)
- Afișați cheia de comutare Emoji
- Tasta de intrare vocală
- Arată emoji în tastaturile simbolice
- Atingeți pentru a porni sunetul apăsând tasta
- Reglați volumul când apăsați tasta
- Vibreză la apăsarea tastei

4.2 Profile audio și ton de apel

Aflați cum să actualizați diferitele setări de profil, inclusiv Tonuri de apel, Notificare, Sunete sistem

Schimbarea tonurilor de apel



Opțiunile de schimbare a tonului de apel vor fi activate

numai dacă ați introdus corect cartela SIM pe dispozitiv.

Veți ști dacă cartela SIM nu este inserată corect, dacă

opțiunile sunt goale (nu sunt selectabile).

- Selectați / apăsați "Setari" cu pictograma.
- selectați / apăsați "Sunete"> Ton de apel telefonic
- Selectați tonul de sonerie din lista disponibilă și preinstalată și ar trebui să fie redată astfel încât să puteți auzi ceea ce pare. Apăsați pe "OK".




Alternativ, dacă doriți să utilizați unul dintre melodiile de pe telefon ca ton de apel, apăsați pe Mai multe tonuri de sonerie> selectați melodia> Ok.

De asemenea, puteți ajusta volumul soneriei, al notificărilor, al muzicii și al altor materiale și al alarmei din setările de sunet. Derulați opțiunea în sus și în jos pentru a regla volumul așa cum se vede în imagine.



În mod similar, puteți să activați opțiunea, dacă preferați ca telefonul dvs. să vibreze la apeluri.

Ajustarea volumului soneriei și a altor sunete ale sistemului

- Alternativ, puteți apăsa și butonul de mărire sau micșorare, situat în marginea superioară dreaptă a dispozitivului dvs. (cu ecranul orientat către dvs.).



- Se va afișa un indicator de volum mic care se deplasează înapoi sau înapoi în timp ce continuați să apăsați butonul de mărire sau micșorare a volumului. Selectați / apăsați pe indicatorul de volum pe ecran pentru a ajusta manual volumul.
- De asemenea, puteți ajusta ceasul de alarmă și volumul de notificări apăsând pe butonul de mărire sau micșorare a volumului -> făcând clic pe săgeata albă "v" care afișează mai multe setări de volum pentru a regla ceasul alarmei și volumul de notificări
- Dacă ați pus dispozitivul silențios prin apăsarea volumului în jos, este posibil să fie necesar să reglați toate setările volumelor înapoi la setările originale de fiecare dată sau să nu auziți tonul de apel, notificările (cum ar fi mesajele text) sau ceasul deșteptător.



4.3 Afișaj și luminozitate

Pentru a schimba setările de afișare pe dispozitiv, accesați **Setări > Afișare**.

Alegeți una dintre următoarele setări. Unele dintre aceste setări pot varia în funcție de modelele STK. Toate pot afecta durata de viață a bateriei.

Luminozitate adaptivă: Atingeți-o pentru a activa optimizarea nivelului luminozității pe baza luminii disponibile.

Imagine tapet: Puteți schimba imaginea de fundal prin această funcție. Atingeți "tapet" și puteți alege imagini de fundal din imagini de fundal preinstalate, fotografiile realizate pe acest dispozitiv sau orice imagine descărcată.

Dimensiune font: Atingeți pentru a selecta butonul (sau atingeți și mențineți apăsat și glisați la stânga sau la dreapta) pentru a seta dimensiunea dorită a fontului. De asemenea, puteți previzualiza dimensiunea ecranului.

Dimensiunea afișării: Puteți modifica dimensiunea unor elemente de pe ecran mai mici sau mai mari.

Distribuție: Puteți distribui ecranul oricărui ecran sau a unui televizor activat de Google. Atingeți și selectați dispozitivul din lista disponibilă.

Sleep: schimbați cât timp este nevoie ca ecranul dispozitivului să devină negru atunci când nu îl utilizați. Aflați mai multe despre Setările de repaus.

Daydream: Creați screensavere care afișează fotografii, fundaluri colorate și multe altele atunci când dispozitivul dvs. STK se încarcă sau se încarcă.

4.4 Notificări

Puteți gestiona preferințele de notificare din această setare.

Atingeți Setare> Notificare.

Atingeți aplicația dorită și gestionați preferința. Din această opțiune puteți să:


- Blocați toate notificările: Nu afișați niciodată notificări din această aplicație.
- Afișați în tăcere: puteți să-l atingeți pentru a face notificările tăcute.
- Nu deranjați: Dacă activați acest lucru, notificările vor continua să se întrerupă atunci când funcția Do Not Disturb este setată numai la prioritate.

4.5 Setări rapide

Utilizați setările rapide pentru a modifica cu ușurință setările utilizate frecvent, cum ar fi activarea profilului de schimbare Wi-Fi, păstrarea telefonului în modul avion și așa mai departe.

Deschideți Setări rapide prin glisare în jos din partea de sus a ecranului.

Pentru a modifica o setare, atingeți pictograma:



Afișează luminozitatea

Glisați pentru a reduce sau mări luminozitatea ecranului.

- **Rețea Wi-Fi:** activați  sau dezactivați  Wi-Fi sau deschideți meniul de setări Wi-Fi.
- **Setări Bluetooth:** Activați sau dezactivați Bluetooth  sau deschideți meniul de setări Bluetooth.
- **Nu deranjați:** rotiți "Nu deranjați sau dezactivați" sau deschideți setările corespunzătoare.

Nu deranjează tăcerea dispozitivului dvs. STK, astfel încât acesta să nu facă sunet sau să vibreze atunci când nu doriți.

- **Date celulare / mobile:** Atingeți pentru a vedea utilizarea datelor mobile și a le  activa sau dezactiva.

- **Mod avion:** activați sau dezactivați  modul avion. Modul avion înseamnă că telefonul dvs. nu se va conecta la Wi-Fi sau la semnalul celular, chiar dacă unul este disponibil.


- **Auto-rotire:** Blocați orientarea  dispozitivului STK în modul portret sau peisaj.

- **Lanternă:** Porniți sau opriți  lanterna.

4.6 Accesibilitatea

Facilitățile de accesibilitate sunt concepute pentru a ajuta persoanele cu dizabilități să utilizeze tehnologia mai ușor. De exemplu, o funcție text-to-speech poate citi textul cu voce tare pentru persoanele cu viziune limitată, în timp ce o funcție de recunoaștere a vorbirii permite utilizatorilor cu mobilitate limitată să controleze computerul cu vocea lor.

Pentru a utiliza opțiunile de accesibilitate, **deschideți Setări > Accesibilitate**



TalkBack este un cititor de ecran de la Google care vine cu telefonul și tableta dvs. Android. Utilizați feedback vocal pentru a descrie evenimente, cum ar fi notificările și rezultatele acțiunilor dvs., cum ar fi deschiderea unei aplicații. Când funcția TalkBack este activată, trebuie să atingeți dublu pentru a selecta ceva. Setările TalkBack vă permit să controlați natura discursului TalkBack, feedback-ul și explorarea prin atingere (Explorați prin atingere).

Selectarea pentru a vorbi este o opțiune care vă permite să atingeți ceva specific pe ecran, permițându-vă să le citiți cu voce tare. Atingeți pictograma și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Subtitrări: Puteți activa legendă pentru dispozitivul dvs. și puteți specifica limba, dimensiunea textului și stilul. Pentru unele aplicații, trebuie să activați subtitrările în aplicația în sine.

Explorați prin atingere: este o caracteristică a unui sistem care funcționează împreună cu TalkBack, permițându-vă să atingeți ecranul

dispozitivului și să știți ce este sub degetul tău prin feedback vocal. Este util pentru persoanele cu viziune scăzută sau fără viziune. În setările TalkBack, puteți schimba setările Explorați prin atingere, cum ar fi gestionarea gesturilor și modul în care sunt derulate listele.

Opțiunile pentru sistem și afișare includ creșterea dimensiunii textului, modificarea vitezei la care se vorbește textul, inversarea culorii, corecția culorilor și textul cu contrast ridicat.

Puteți încerca, de asemenea, gesturi de mărire, care vă permit să măriți și micșorați, precum și să măriți temporar ceea ce se află sub degetul dumneavoastră. Pentru a încerca gesturi de mărire, accesați **Setări > Sistem > Accesibilitate > Gesturi de mărire**.

4.7 Setări pentru gesturi

Această setare vă permite să gestionați utilizarea telefonului cu gesturile în timp ce ecranul este închis.

Accesați **Setări** > **Setări pentru gesturi**

Apăsați pentru a activa această funcție. Aici poți

Faceți dublu clic pentru a activa și debloca ecranul, a glisa în sus pentru a întoarce ecranul și a debloca, alunecă în jos pentru a lansa browserul, aluneca la stânga pentru a lansa telefonul pentru a efectua apeluri și așa mai departe.

Pur și simplu atingeți una din opțiuni și personalizați după cum doriți să faceți acest gest special.

De exemplu: Atingeți setările Gesture. Atingeți pictograma pentru a o activa > Dublu clic > atingeți orice funcție din listă.

5. Camera

Camera Ace Plus este îmbunătățită cu mai multe caracteristici pentru a vă oferi cea mai bună experiență fotografică.

Pentru a deschide și utiliza o cameră foto, atingeți pictograma. 


La prima deschidere a camerei, este posibil să vi se ceară să vă amintiți locațiile foto. Acest lucru vă permite să identificați / indicați locația unei anumite fotografii cu Google Maps.

Pictograma Camera  indică modul de captare. Pentru a face o fotografie:

- Încadrați subiectul.
- Dacă doriți să efectuați reglaje fine pentru focalizare, urmăriți parantezele inelului de focalizare. Pentru a vă concentra asupra unei alte părți a imaginii, atingeți-o. Pentru a mări imaginea, prindeți două degete spre exterior. Pentru a micșora, prindeți două degete spre interior.
- Atunci când parantezele inelului de focalizare dispar, atingeți butonul de captură rotundă cu pictograma aparatului foto, pentru a reduce imaginea.
- Pentru a vedea imaginea pe care tocmai ați făcut-o, atingeți pictograma din stânga jos. De asemenea, puteți să atingeți, să editați și să ștergeți fotografia.
- După cum se vede în imaginea de mai jos, puteți atinge pictograma pentru a  înregistra un videoclip.

Atingeți pentru
a accesa galeria

Atingeți pentru a accesa
înregistrarea vocală



Glisați spre stânga pentru a
accesa modul de cameră

glisați spre dreapta
pentru a utiliza filtrele

5.1 Pictogramele camerei


ICOANE	DESCRIERE
	Indică faptul că fotografiile dvs. sunt stocate pe un card SD extern.
	Indică faptul că detectorul de față este activat.
	Indică faptul că blițul este pornit în timpul fotografierii.
	Indică faptul că blițul este activat pe moute auto, ceea ce înseamnă că aparatul foto comută automat blițul în medii cu lumină slabă.
	Indică faptul că blițul este oprit
	Indică faptul că Timerul este oprit. Atingeți pictograma pentru a alege fie 3 secunde, fie 10 secunde.
	Atingerea acestei pictograme permite activarea temporizatorului, adică fotografia va fi capturată în 10 secunde de la atingerea obturatorului
	Atingerea acestei pictograme activează temporizatorul, ceea ce înseamnă că fotografia va fi înregistrată în 3 secunde de la atingerea obturatorului
	Acronimul pentru intervalul dinamic ridicat, atingând această pictogramă înseamnă că aparatul foto va procesa fotografii ușor diferit de cel normal pentru a capta mai multe detalii din zonele luminoase și întunecate din fotografie.
	Atingerea acestei pictograme înseamnă oprirea modului HDR, ceea ce înseamnă că fotografiile procesează fotografii cu detalii normale.

		Atingeți pictograma pentru a schimba aparatul de fotografiat selfie sau camera din spate.
		Indică modul de configurare activat. Puteți regla nivelul frumuseții ajustând numărul pe ecran.
		Indică modul dezactivat.
		Setările camerei

6. Contacte

Contacte vă oferă acces rapid la toate contactele stocate. Pentru a deschide, atingeți pictograma

Contacte  pe un ecran Acasă sau Toate aplicațiile. Puteți gestiona contactele prin acest buton.



În timp ce configurați pentru prima dată, vi se va cere permisiunea ca aplicația să acceseze locația, camera, mesajul și microfonul. Până când permiteți permisiunea, este posibil să aveți acces limitat la anumite funcții.

Când porniți mai întâi dispozitivul și vă conectați la un Cont Google, persoanele de contact existente din acel cont sunt sincronizate cu aplicația pentru Contacte. După aceasta, persoanele dvs. de contact rămân sincronizate automat pe diferite dispozitive sau pe un browser Web.

Dacă utilizați Exchange, puteți să sincronizați și acele informații de contact cu Contacte.

Toate informațiile despre persoanele de contact sunt disponibile din Gmail, Hangouts și alte aplicații. Pe măsură ce adăugați contacte din diferite surse, acestea sunt sincronizate automat în toate locațiile de care aveți nevoie.

Prin intermediul aplicației **Contacte**, puteți face următoarele:

- **Vizualizarea tuturor contactelor:** Puteți vizualiza toate contactele salvate doar prin atingerea pictogramei aplicației de contact.
- **Adăugați favorite:** puteți marca contactele ca favorite și acestea vor apărea în fila preferată.
- **Adăugați un contact:** atingeți Adăugați contact 
- **Citiți detalii:** Atingeți un nume pentru a vedea detalii despre un contact sau un grup.
- **Partajați un contact** sau plasați un contact frecvent utilizat pe ecranul inițial. Atingeți meniul

- **Editează detaliile.** În timp ce vizualizați un contact, atingeți Editare  în partea de sus a ecranului pentru a edita informațiile despre persoana respectivă.
- **Modificați setările.** În timp ce vizualizați ecranul listei principale, atingeți meniul pentru a importa sau a exporta contacte, alegeți opțiunile de afișare și adăugați sau editați conturi.
- **Gestionați conturile:** Din secțiunea de meniu, puteți gestiona și mai multe conturi. Puteți gestiona modul în care doriți să fie afișate persoanele dvs. de contact.
- **Contul implicit** pentru contacte noi. Puteți alege un cont implicit unde doriți să fie salvate contacte noi. De asemenea, puteți schimba contul de fiecare dată când salvați un nou contact (așa cum se vede în imaginea de mai jos).

7. Fotografii

Aplicația Fotografii vă oferă acces instantaneu la toate fotografiile de pe telefon sau tabletă și orice altceva sincronizat cu biblioteca Google Foto (când sunteți conectat (ă) la contul Google).

Pentru a deschide fotografiile, atingeți .

Aplicația Fotografii ușurează copierea de rezervă a fotografiilor și videoclipurilor, organizarea și partajarea acestora. Aveți posibilitatea să alegeți între două dimensiuni de stocare pentru a crea copii de rezervă pentru fotografiile dvs., calitate înaltă sau original.

Puteți organiza fotografii prin crearea de albume, cărți foto sau colaj.

De asemenea, puteți să adăugați locație în fotografiile dvs., activând locația atingând opțiunea de asistent în aplicație.

Partajarea fotografiilor: puteți selecta o fotografie sau puteți selecta mai multe fotografii, apoi apăsați **Următorul> adăugați un destinatar** (din contactele dvs. introducând un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail) și apăsați trimiteți.

7.1 Imagini de ecran

Pentru a face o captură de ecran de la dispozitivele STK:

1. Asigurați-vă că imaginea pe care doriți să o capturați este afișată pe ecran.
2. Apăsați simultan butoanele de alimentare și de reducere a volumului.

Imaginea de ecran este salvată automat în aplicația Fotografii  și veți primi o notificare atunci când este disponibilă. Atingeți notificarea sau deschideți Fotografii și accesați **meniul> Dosarele dispozitivului> Imagini de ecran** pentru a vedea capturile de ecran salvate.

8. Backup & Resetare

- Dacă doriți să schimbați Contul Google la care vă susține dispozitivul, îl puteți modifica din **Setări> Copiere de rezervă și resetare> Cont backup>** selectați cont de rezervă din listă sau adăugați un cont nou.

- Dacă trebuie să reinstalați o aplicație, dispozitivul vă poate restabili automat setările de rezervă și datele de pe Google Drive. Puteți alege această opțiune când configurați mai întâi dispozitivul și îl porniți sau îl dezactivați din **Setări > Copiere de rezervă și resetare > Restaurare automată**.

- Dacă trebuie să ștergeți totul din memoria internă a dispozitivului, apăsați **Backup & Reset > Factory Reset**.

** Rețineți că această acțiune nu poate fi anulată și va șterge toate datele din spațiul de stocare intern, inclusiv contul Google, setările de sistem și toate aplicațiile descărcate.*


9. Managementul memoriei / stocării

9.1 Utilizarea spațiului de stocare al cartelei de memorie SD (card SD, vândut separat)

Puteți să stocați direct fișierele media, inclusiv muzică, fotografii, videoclipuri și aplicații pe cardul SD, ceea ce vă va elibera spațiul de stocare. Când introduceți cardul de memorie SD, vă oferă o opțiune de salvare a cardului de memorie SD, în mod prestabilit, dar recomandăm pașii de mai jos:

- Din ecranul de start sau din meniu selectați / apăsați "Setări".
- Selectați / apăsați pe "Stocare"
- În rubrica "Implicit scrieți discul", selectați opțiunea "Card SD".

Acum majoritatea fișierelor vor fi salvate automat pe cardul dvs. SD, totuși unele aplicații pe care le descărcați din magazinul Google Play se vor descărca în continuare în memoria dispozitivului dvs. și va trebui să urmați pașii de mai jos în secțiunea 3.2



9.2 Cum să vă mutați fișierele / aplicațiile din memoria încorporată pe cardul SD


Acest lucru vă ajută să eliberați spațiu pe dispozitiv, pentru a vă bucura de mai multe aplicații, fotografii etc.

Nu toate aplicațiile pot fi mutate de pe dispozitiv pe cardul SD, deoarece unele pot fi preinstalate de Google - de obicei, numai aplicațiile descărcate de pe magazinul Google Play. Și asigurați-vă că ați setat cardul SD pentru utilizare internă atunci când este instalat.

Dacă vedeți opțiunea "Modificați", puteți muta aplicația, dar dacă nu apare butonul "Modificare", nu puteți muta aplicația.

- Selectați / apăsați "Setări" g
- Selectați / apăsați "Apps"> selectați o aplicație pe care doriți să o mutați, de ex. Facebook (pe care l-ați descărcat și instalat din Magazin Google Play)
- Selectați / apăsați pe "Stocare" din ecranul "Informații despre aplicație".
- În rubrica "Depozitare utilizată", selectați / apăsați butonul "Modificare".
- Sub fereastra "Schimbați spațiul de stocare" selectați "Card SD"
- Selectați / apăsați butonul "Mutare".

Procesul va dura câteva minute, în funcție de dimensiunea aplicației. Puteți ieși din ecran și puteți reveni mai târziu pentru a vedea dacă a fost terminat.







10. Gestionarea alimentării - cum să maximizați durata de viață a bateriei.

Încărcați întotdeauna acumulatorul complet. Rețineți când configurați telefonul și descărcați

configurația inițială sau în prima zi, până când telefonul încarcă toate actualizările, aceasta va folosi o mare parte a bateriei, așa că procedați acasă și fiți gata să încărcați din nou.






- Selectați / apăsați "Setări" ().
- Selectați / apăsați "Baterie" - aici veți vedea ce aplicații sau operații utilizează cea mai mare putere.
- Dacă faceți clic pe fiecare dintre aceste operații, de ex. "Ecranul" vă va oferi sugestii prietenoase cu privire la modul de "ajustare a consumului de energie"
- Nu toate aplicațiile sau operațiile vor putea fi ajustate pentru a reduce consumul de baterii, deoarece acestea ar putea fi importante pentru menținerea funcționării dispozitivului.
- De exemplu, dacă selectați / apăsați pe "Ecran" se va spune "Ajustarea consumului de energie", dacă selectați / apăsați pe "Reduceți luminozitatea ecranului și / sau expirarea ecranului", vă va duce în meniul de afișare unde puteți efectua funcții cum ar fi reducerea nivelului luminozității, ceea ce va economisi consumul de baterii.
- De asemenea, trebuie să închideți în mod regulat aplicațiile deschise, acest lucru poate fi realizat de STK Care (vezi mai jos) sau pur și simplu ținând apăsat butonul rotund "o" din partea inferioară a ecranului timp de 2 secunde sau până când acestea apar. Aceasta va afișa toate aplicațiile deschise.



11. Îngrijirea STK

Îngrijirea STK este dezvoltată pentru a vă ajuta să gestionați utilizarea aplicațiilor și vă ajută să vă validați garanția de 2 ani - printre alte operațiuni. De asemenea, puteți lua legătura cu STK - 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru a rezolva problemele (veți avea nevoie de o conexiune de date sau o conexiune Wi-Fi pentru aceasta și asigurați-vă că bateria dvs. are o încărcare de peste 50%).

- Din ecranul de pornire sau din meniu selectați / apăsați butonul "Meniu" (pictograma Cerc alb de 6 puncte).
- Selectați / apăsați aplicația "STK Care" - pot exista câteva ecrane pentru a trece peste faptul că vă spun despre îngrijirea STK.
- Pentru Live Chat - Selectați / apăsați "Live chat" sau "Live Help" și urmați pașii pentru a intra în contact cu STK. Acest lucru ar trebui să vă ducă la un ecran pentru a avea o conversație cu STK. Dacă selectați / apăsați creionul din dreapta jos, ar trebui să puteți introduce o discuție cu echipa noastră de asistență pentru clienți. În perioadele aglomerate, durează ceva timp pentru a răspunde, dar ne vom întoarce.
- Această aplicație va rula, de asemenea, teste și vă va notifica despre orice aplicații care utilizează prea multă memorie și putere. Acesta vă va ajuta să păstrați totul nou, în fiecare zi.




12. Actualizați telefonul

Din când în când, lansăm noi versiuni de software, pentru a îmbunătăți dispozitivul, de obicei primiți notificări atunci când există o nouă versiune pentru a descărca și instala (face doar prin Wi-Fi și dacă bateria dvs. este încărcată cu peste 30%).

Pentru a verifica dacă aveți cea mai recentă versiune:

- Selectați / apăsați "Setări" ().
- Derulați în jos și selectați / apăsați "Despre telefon"
- Selectați / apăsați "Actualizare fără fir" - aceasta va verifica acum dacă software-ul dispozitivului dvs. este actualizat. Dacă este, vă va informa. Dacă nu, vă va cere să descărcați și, după ce ați terminat, instalați actualizarea, care poate dura până la 5 - 10 minute (Vă rugăm să faceți acest lucru numai prin Wi-Fi și dacă bateria dvs. este încărcată cu peste 30%).



13. Depanarea

Dacă găsiți excepții la utilizarea telefonului mobil, restabiliți setările din fabrică și apoi consultați tabelul următor pentru a rezolva problema. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii.

EROARE	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE
Eroare în cartela SIM	Cartela SIM este deteriorată.	Contactați furnizorul de servicii de rețea
	Cartela SIM nu este în poziția corectă	Verificați cartela SIM
	Poziția metalică a cartelei SIM este poluată.	Curățați cartela SIM cu o cârpă curată
Calitatea slabă a semnalului primit	Semnalele sunt obstrucționate. De exemplu, undele radio nu pot fi transmise în mod eficient în apropierea unei clădiri înalte sau într-un subsol.	Deplasați-vă într-un loc unde semnalele pot fi transmise în mod eficient
	Congestiile de linie apar atunci când utilizați telefonul mobil în ore de trafic mare	Evitați utilizarea telefonului mobil în ore de trafic mare
Telefonul mobil nu poate fi pornit	Energia bateriei este epuizată.	Incarca bateria
Apelurile nu pot fi efectuate	Restricționarea apelurilor este activată	Anulați blocarea apelurilor
Telefonul mobil nu poate	Cartela SIM este nevalidă	Contactați furnizorul de servicii de rețea

conectați rețeaua	Telefonul mobil nu se află într-o zonă de service a rețelei GSM	Deplasați-vă în zona de servicii a operatorului de rețea
	Semnalul este slab	Deplasați-vă într-un loc unde calitatea semnalului este ridicată
Bateria nu poate fi încărcată	Tensiunea de încărcare nu corespunde domeniului de tensiune indicat de încărcător	Asigurați-vă că tensiunea de încărcare corespunde domeniului de tensiune indicat pe încărcător
	Se utilizează un încărcător nepotrivit	Utilizați încărcătorul special conceput pentru telefonul mobil
	Contact slab	Asigurați-vă că mufa încărcătorului este în contact bun cu telefonul mobil

Aveți nevoie de mai mult sprijin?

Du-te la Chat live STK pe site-ul nostru www.stklife.com sau prin Care App, există întotdeauna cineva acolo care va va putea ajuta.